

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN ⚠ ⚠

LET OP: RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK. NIET OPENEN, BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE ONDERHOUD VEREISEN. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN. LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DIT PRODUCT INSTALLEERT EN GEBRUIKT. BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE. Bij het gebruik van elektrische apparaten dienen altijd de basisvoorzorgsmaatregelen te worden nageleefd om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te beperken, waaronder de volgende:

1. Dit product is bestemd voor gebruik door personen die bekend zijn met de werking ervan. Kinderen en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens mogen dit product niet bedienen, tenzij zij onder toezicht staan.
2. Zorg ervoor dat uw stroombron voldoet aan de elektrische vereisten van dit product.
3. Gebruik uitsluitend gedestilleerd water en giet geen water in de centrale bus. Dit voorkomt dat uw luchtbevochtiger naar behoren functioneert.
4. Probeer dit product niet rechtstreeks op het lichtnet aan te sluiten. Het uitvoeren van aanpassingen kan leiden tot persoonlijk letsel en/of elektrische schok, en doet de garantie op dit product vervallen.
5. Haal de stekker van de luchtbevochtiger altijd uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is. (Dit punt kan worden weggelaten indien de luchtbevochtiger is voorzien van een tijdschakelaar).
6. Gebruik de luchtbevochtiger niet indien het snoer of de stekker beschadigd is of nadat de luchtbevochtiger defect is geraakt, is gevallen of op enige andere wijze schade heeft opgelopen. Voor de luchtbevochtiger af of retourneer deze naar een erkend servicepunt voor inspectie en/of reparatie.
7. Niet buitenshuis gebruiken.
8. Deze luchtbevochtiger is niet bedoeld voor gebruik in badkamers, wasruimtes en soortgelijke binnenruimtes. Plaats de luchtbevochtiger nooit op een plek waar deze in een badkuip of ander vatreservoir kan vallen.
9. Leg snoeren niet onder vloerbedekking. Bedek snoeren niet met vloerbedekking, lopers of soortgelijke bedekkingen. Leid snoeren niet onder meubels of apparaten door. Leg snoeren zo neer dat u niet over gestruikeld kan worden en houd ze uit de looproutes.
10. Om de luchtbevochtiger los te koppelen, zet u de bedieningselementen op OFF en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.
11. Steek geen vreemde voorwerpen in ventilatie- of uitblaasopeningen en laat deze hier ook niet in terecht komen; dit kan leiden tot een elektrische schok, brand of schade aan de luchtbevochtiger.
12. Om brandgevaar te voorkomen, mag u de lichtinlaten of -uitlaten op geen enkele wijze blokkeren. Gebruik het apparaat niet op zachte oppervlakken, zoals een bed, waar de openingen geblokkeerd kunnen raken.

1

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN ⚠ ⚠

13. Gebruik deze luchtbevochtiger uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik dat niet door de fabrikant wordt aanbevolen, kan leiden tot brand, een elektrische schok of persoonlijk letsel.

14. Zorg ervoor dat er geen stukjes piepschuim of ander verpakkingsmateriaal tussen de onderdelen van dit product zijn achtergebleven. Het kan nodig zijn om het product met een stofzuiger schoon te maken. Voer af het verpakkings- en productmateriaal op een milieuvriendelijke wijze af.
15. Schakel de stroom uit en haal de stekker uit het stopcontact — om het apparaat te laten afkoelen — voordat u het reinigt, opbergt of op enig ander moment waarop het product niet in gebruik is. Reinig dit product regelmatig, uitsluitend zoals aangegeven in deze handleiding. Gebruik voor de reiniging geen benzine, verdunningsmiddelen, ammoniak of andere chemicaliën.
16. BELANGRIJK — Dit product is mogelijk voorzien van een gepolariseerde Amerikaanse stekker (waarbij één van de pennen breder is dan de andere). Om het risico op een elektrische schok te verminderen, is deze stekker zo ontworpen dat deze slechts op één manier in een gepolariseerd stopcontact past. Indien de stekker niet volledig in het stopcontact past, draai de stekker dan om. Mocht deze dan nog steeds niet passen, neem dan contact op met een erkend elektricien. Probeer deze veiligheidsvoorzorging niet te manipuleren.
17. Voor dit product niet af met het huishoudelijk afval. Lever het in bij een geschikt inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur, in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EU (WEEE).
18. Dit product voldoet aan de essentiële eisen van Richtlijn 2014/30/EU (EMC) en Richtlijn 2014/35/EU (laagspanning).
19. Wacht na het uitschakelen totdat alle verwarmingselementen en bewegende delen (indien aanwezig) volledig tot stilstand zijn gekomen, alvorens onderhoud of reiniging uit te voeren.

DO NOT attempt to repair this product yourself!

All service and/or repairs must be done by an authorized technician and/or electrician. Contact our customer service department at support@acinfinit.com or 626-923-6399 for product and warranty assistance.

Manufacturer: AC Infinity Inc., 21880 Baker Parkway, City of Industry, CA 91789 USA
EU Representative: THEMIS AR Unterstützung UG (haftungsbeschränkt), Beedstrasse 54, 40468 Düsseldorf, Germany, legal@themisar.com
EU Conformity: CE / RoHS / WEEE / LVD

2

SICHERHEITSHINWEISE ⚠ ⚠

VORSICHT: GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS. NICHT MANIPULIEREN. KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE IM INNEREN. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE. LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DIESES PRODUKT INSTALLIEREN UND VERWENDEN. BEWAHREN SIE DIESSE ANLEITUNG FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUF.

- Bei der Verwendung von elektrischen Geräten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, um das Risiko von Feuer, elektrischem Schlag, Verletzungen oder Überhitzung zu verringern. Dazu gehören insbesondere folgende Punkte:
1. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Personen vorgesehen, die mit seiner Funktionsweise vertraut sind. Kinder sowie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen dieses Produkt nur unter Aufsicht verwenden.
 2. Stellen Sie sicher, dass Ihre Stromquelle den elektrischen Anforderungen dieses Produkts entspricht.
 3. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie kein Wasser in das zentrale Rohr. Dies würde die ordnungsgemäße Funktion Ihres Luftbefeuchters beeinträchtigen.
 4. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt fest zu verdrahten. Nachrüstungen können zu Verletzungen und/oder elektrischen Schäden führen und führen zum Erlischen der Garantie für dieses Produkt.
 5. Ziehen Sie den Stecker immer, wenn der Luftbefeuchter nicht in Gebrauch ist. (Dieser Punkt kann entfallen, wenn das Gerät mit einer Zelschaltfahrgeschwindigkeit ist.)
 6. Betreiben Sie keinen Luftbefeuchter mit beschädigtem Kabel oder Stecker oder nach einem Defekt, Sturz oder sonstiger Beschädigung. Entsorgen Sie das Gerät oder bringen Sie es zu einer autorisierten Servicestelle zur Überprüfung und/oder Reparatur.
 7. Nicht im Freien verwenden.
 8. Dieser Luftbefeuchter ist nicht für den Einsatz in Bädern, Waschräumen oder ähnlichen Innenräumen vorgesehen. Stellen Sie ihn niemals an Orten auf, an denen er in eine Badewanne oder andere Wasserbehälter fallen könnte.
 9. Verlegen Sie keine Kabel unter Teppichen. Decken Sie Kabel nicht mit Teppichläufern oder ähnlichen Abdeckungen ab. Führen Sie keine Kabel unter Möbeln oder Geräten entlang. Legen Sie Kabel so, dass keine Stolpergefahr besteht und Sie nicht durch Laufwege führen.
 10. Um den Luftbefeuchter vom Stromnetz zu trennen, stellen Sie die Bedienelemente auf AUS und ziehen Sie anschließend den Stecker aus der Steckdose.
 11. Setzen Sie keine Fremdkörper in die Lüftungs- oder Abluftöffnungen ein und lassen Sie auch keine eindringen, da dies einen elektrischen Schlag, Brand oder Geräteschaden verursachen kann.

3

SICHERHEITSHINWEISE ⚠ ⚠

12. Um Brandgefahr zu vermeiden, blockieren Sie die Luftzufuhr- oder Abluftöffnungen keinesfalls. Verwenden Sie das Gerät nicht auf weichen Oberflächen (z. B. Bett), die Öffnungen blockiert werden könnten.- 13. Verwenden Sie diesen Luftbefeuchter nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Brand, elektrischem Schlag oder Verletzungen führen.
- 14. Stellen Sie sicher, dass keine Stücke von Styropor oder anderen Verpackungsmaterialien zwischen den Elementen des Geräts verbleiben sind. Es kann erforderlich sein, das Gerät mit einem Staubsauger abzusaugen. Entsorgen Sie alle Verpackungen und Materialien umweltgerecht.
- 15. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen, legen oder wenn es nicht in Gebrauch ist. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung. Verwenden Sie keine Benzin, Verdünnungsmittel, Ammoniak oder andere Chemikalien zur Reinigung.
- 16. WICHTIG — Dieses Produkt kann einen US-gepolarisierten Stecker haben (eine Klinge ist breiter als die andere). Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu reduzieren, passt dieser Stecker nur in eine polarisierte Steckdose. Wenn der Stecker nicht vollständig passt, drehen Sie ihn um. Wenn er immer noch nicht passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Manipulieren Sie diese Sicherheitsvorrichtung nicht.
- 17. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den Hausmüll. Bringen Sie es zu einer geeigneten Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte gemäß Richtlinie 2012/19/EU (WEEE).
- 18. Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU (EMV) und der Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannung).
- 19. Nach dem Ausschalten warten Sie, bis alle Heizelemente und beweglichen Teile (sofern vorhanden) vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie Wartungsarbeiten oder Reinigungen durchführen.

Versuchen Sie NICHT, dieses Produkt selbst zu reparieren!

Alle Wartungs- und/oder Reparaturarbeiten müssen von einem autorisierten Techniker und/oder Elektriker durchgeführt werden. Wenden Sie sich für Produkt- und Garantieunterstützung an unseren Kundendienst unter support@acinfinit.com oder 626-923-6399.

Manufacturer: AC Infinity Inc., 21880 Baker Parkway, City of Industry, CA 91789 USA
EU Representative: THEMIS AR Unterstützung UG (haftungsbeschränkt), Beedstrasse 54, 40468 Düsseldorf, Germany, legal@themisar.com
EU Conformity: CE / RoHS / WEEE / LVD


4

PRODUCTINHOUD

CLOUDFORGE S3 & CLOUDFORGE T3



CLOUDFORGE T7



ALL MODELS



5

INSTALLATIE WATER BIJVULLEN

HANDMATIG VULLEN


Vul het reservoir met water via het dekselpaneel. U kunt het reservoir loskoppelen om het met water te vullen.

Wij raden aan gedestilleerd water te gebruiken om de hoeveelheid mineraalafzetting te verminderen.

Giet GEEN water in de centrale bus. Dit voorkomt dat uw luchtbevochtiger naar behoren functioneert.


STAP 1 — AUTOMATISCH INVULLEN

Draai het automatische vulventiel aan de onderzijde van het deksel totdat het vastklikt.



STAP 2 — AUTOMATISCH INVULLEN

Bevestig de meegeleverde waterslang aan de aansluiting op het bovenste deksel en sluit deze aan op uw waterreservoir. Zorg ervoor dat het reservoir hoger is geplaatst dan uw luchtbevochtiger, voor een continue doorstroming.




6

INSTALLATIE BIJLAGEN

CLOUDFORGE S3 & CLOUDFORGE T3

U kunt de richtingskap verwisselen voor de meegeleverde flexibele slang, voor een gerichte luchtstroom over een groter bereik.



CLOUDFORGE T7 — Buisvoet

Plaats de meegeleverde basis op de centrale opening van het deksel.

U kunt naar keuze de meegeleverde slang of buis installeren om het bereik van uw luchtbevochtiger te vergroten.



7

INSTALLATIE BIJLAGEN

CLOUDFORGE T7 — RIJZEN

Bevestig de buis in de basis, gevolgd door de sproeikop van uw keuze:

- Elleboogmondstuk voor unidirectionele stroming
- 5-wegmondstuk voor omnidirectionele stroming



CLOUDFORGE T7 — JE EIGEN PIPES GEBRUIKEN

U kunt uw eigen pvc-buizen gebruiken om het bereik van uw luchtbevochtiger te vergroten. Voorzie de buis van de meegeleverde elastische band en bevestig deze aan de basis of het elleboogstuk.




8

INSTALLATIE BIJLAGEN

CLOUDFORGE T7 — SLAG


Bevestig de flexibele slang aan de basis voor een gerichte stroming.



HET LEGGEN VAN DE SLAG

Richt de slang op de bovenste kanaalopening. Buig de slang niet in een U-vorm. Dit leidt tot waterophoping, waardoor het water in plassen wegloopt en de afgifte van vocht wordt geblokkeerd. Tevens zorgt dit ervoor dat het water terugstroomt in de basis; dit kan leiden tot overlopen en lekkage.

Zorg er bovendien voor dat de slang omhoog loopt wanneer je deze naar je kweektent leidt. Als de slang naar beneden afloopt, zal er condens in de slang ontstaan. Dit kan er vervolgens toe leiden dat er water uit druppelt en er een plas ontstaat.



9

VOEDING EN INSTALLATIE

UW LUCHTBEVOCHTIGER VAN STROOM VOORZIEN

Streek de stekker van uw luchtbevochtiger in een stopcontact om het apparaat van stroom te voorzien.



T-SERIE MODELLLEN

Sluit de sensorprobe aan op de achterkant van uw luchtbevochtiger. De poort moet droog zijn en afgedekt blijven wanneer deze niet in gebruik is, om te voorkomen dat er vloeistof of vuil binnendringt.

Gebruik bij dit apparaat uitsluitend de meegeleverde grijze sensor om schade te voorkomen. Gebruik geen sensoren die bij andere apparaten zijn verpakt.

Het is niet nodig om de sonde op de luchtbevochtiger aan te sluiten als u gebruikmaakt van een UIS-controller, aangezien de aangesloten controller en de bijbehorende sonde alle ingebouwde instellingen zullen overschrijven.

10

SCHOONMAAK

Ververs het water in het reservoir ten minste eens in de 4 dagen. Reinig en onderhoud uw luchtbevochtiger en het filterelement ten minste eens per week. Het filterelement dient om eventueel vuil of deeltjes op te vangen die zich in het water kunnen bevinden.

STAP 1

Haal de stekker van uw luchtbevochtiger uit het stopcontact en verwijder het reservoir van de basis.




STAP 2

Giet al het water dat in de basis staat weg. Giet twee koppen gedestilleerd water en één eetlepel azijn in de basis. Laat het vijf minuten staan.



STAP 3

Verwijder eventuele aanslag van de vernieuwde (vernieuwaarde) met behulp van het bijgeleverde borsteltje.




11


SCHOONMAAK

STAP 4

Verwijder eventueel vuil dat in het filter is achtergebleven met behulp van het bijgeleverde borsteltje.



Verwijder het deksel van het reservoir om bij het interne filter te komen.



STAP 5

Giet het azijnmengsel weg en veeg de basis droog. Plaats het reservoir terug om af te ronden.



12

PROGRAMMEREN S-SERIE

AAN/UIT-KNOP

Schakel uw luchtbevochtiger in of uit. Bij het eerste gebruik wordt standaard niveau 6 ingesteld; bij volgende keren wordt de vorige instelling hersteld.

OMHOOG/OMLAAG-KNOPPEN

Past het niveau aan (omhoog/omlaag) tussen niveau 1 en 10.

FABRIEKSRESET

Houd de aan/uit-knop en de omhoog-knop 3 seconden ingedrukt om uw luchtbevochtiger te resetten en de fabrieksinstellingen te herstellen.

GELUID DEMPEN

Houd de omhoog- en omlaagknoppen 2 seconden ingedrukt om het geluid te dempen of het te heffen.

ALARME

NIET LANGER RECHTOP
Er klinkt een alarm en de lampjes gaan knipperen zodra uw luchtbevochtiger valt of meer dan 45° kantelt. Uw luchtbevochtiger pauzeert de programmering totdat deze weer rechtop staat.

LEGE/ONTBREKENDE TANK

Er klinkt een alarm en de lampjes gaan knipperen zodra het waterreservoir leeg is. Uw luchtbevochtiger pauzeert de programmering totdat het reservoir is gevuld en teruggeplaatst. Ook het verwijderen van het reservoir activeert dit alarm; dit stopt zodra u het reservoir weer op zijn plaats zet.

VNITRNI PORUCHA

Zazní alarm, programování se pozastaví a 5 z 10 kontrolce bude blikat, kdykoliv dojde k vnitřní poruše. Pokud k tomu dojde, vypněte zařízení, odpojte jej ze zásuvky a nechte jej několik sekund odpočívat, než jej znovu zapnete.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte naše oddělení zákaznických služeb na adrese support@acinfinit.com nebo na čísle (626) 923-6399, kde vám poradí s produktem a zárukou.

13

PROGRAMMEREN T-SERIE

1. AAN/UIT-KNOP

Schakel uw luchtbevochtiger in of uit. Bij het eerste gebruik wordt standaard niveau 6 ingesteld; bij volgende keren wordt de vorige instelling hersteld.

3. NIVEAUTOETS

Schakel de A-instelling AAN/UIT. Wanneer deze is ingeschakeld, past het systeem de niveaus dynamisch aan naarmate de luchtvochtigheid verder afwijkt van de gewenste waarde, waardoor een nauwkeurig klimaatregeling wordt gegarandeerd.

5. WEERGAVE-INSTELLING

Schakel tussen instellingen voor luchtvochtigheid en VPD.

FABRIEKSRESET

Houd de aan/uit- en luchtvochtigheidsknoppen 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt om uw luchtbevochtiger te resetten en de fabrieksinstellingen te herstellen.

GELUID DEMPEN

Houd de aan/uit-knop en de knop voor de scherminstellingen 2 seconden tegelijkertijd ingedrukt om het geluid te dempen of in te schakelen.

WEERGAVE VERBERGEN

Houd de knop voor de scherminstellingen 3 seconden ingedrukt om het scherm te verbergen. Druk op een willekeurige knop, behalve de aan/uit-knop, om het scherm weer in te schakelen.

14

PROGRAMMEREN T-SERIE

NIET LANGER RECHTOP

Verschtijnt wanneer uw luchtbevochtiger valt of meer dan 45° kantelt. Uw luchtbevochtiger pauzeert de programmering en het scherm knippert totdat het apparaat weer rechtop staat.

LEGE/ONTBREKENDE TANK

Verschtijnt zodra het waterreservoir leeg is. Uw luchtbevochtiger onderbreekt de programmering totdat het reservoir is gevuld en teruggeplaatst. Ook het verwijderen van het reservoir activeert dit waarschuwingssymbool; dit verdwijnt zodra u het reservoir weer op zijn plaats zet.

INTERNE STORING

Wanneer uw luchtbevochtiger een interne storing detecteert, verschijnt de melding "E1" of "E2" en wordt de programmering gepauzeerd. Mocht dit gebeuren, schakel de luchtbevochtiger dan uit, haal de stekker uit het stopcontact en wacht enkele seconden voordat u het apparaat opnieuw inschakelt.

Mochten de problemen aanhouden, neem dan contact op met onze klantenservice via support@acinfinit.com of (626) 923-6399 voor hulp met betrekking tot het product en de garantie.

15

PROGRAMMEREN T-SERIE

NIET LANGER RECHTOP

Verschtijnt wanneer uw luchtbevochtiger valt of meer dan 45° kantelt. Uw luchtbevochtiger pauzeert de programmering en het scherm knippert totdat het apparaat weer rechtop staat.

LEGE/ONTBREKENDE TANK

Verschtijnt zodra het waterreservoir leeg is. Uw luchtbevochtiger onderbreekt de programmering totdat het reservoir is gevuld en teruggeplaatst. Ook het verwijderen van het reservoir activeert dit waarschuwingssymbool; dit verdwijnt zodra u het reservoir weer op zijn plaats zet.

INTERNE STORING

Wanneer uw luchtbevochtiger een interne storing detecteert, verschijnt de melding "E1" of "E2" en wordt de programmering gepauzeerd. Mocht dit gebeuren, schakel de luchtbevochtiger dan uit, haal de stekker uit het stopcontact en wacht enkele seconden voordat u het apparaat opnieuw inschakelt.

Mochten de problemen aanhouden, neem dan contact op met onze klantenservice via support@acinfinit.com of (626) 923-6399 voor hulp met betrekking tot het product en de garantie.

16

PROGRAMMEREN T-SERIE

NIET LANGER RECHTOP

Verschtijnt wanneer uw luchtbevochtiger valt of meer dan 45° kantelt. Uw luchtbevochtiger pauzeert de programmering en het scherm knippert totdat het apparaat weer rechtop staat.

LEGE/ONTBREKENDE TANK

Verschtijnt zodra het waterreservoir leeg is. Uw luchtbevochtiger onderbreekt de programmering totdat het reservoir is gevuld en teruggeplaatst. Ook het verwijderen van het reservoir activeert dit waarschuwingssymbool; dit verdwijnt zodra u het reservoir weer op zijn plaats zet.

INTERNE STORING

Wanneer uw luchtbevochtiger een interne storing detecteert, verschijnt de melding "E1" of "E2" en wordt de programmering gepauzeerd. Mocht dit gebeuren, schakel de luchtbevochtiger dan uit, haal de stekker uit het stopcontact en wacht enkele seconden voordat u het apparaat opnieuw inschakelt.

Mochten de problemen aanhouden, neem dan contact op met onze klantenservice via support@acinfinit.com of (626) 923-6399 voor hulp met betrekking tot het product en de garantie.

17

Meer informatie

PROGRAMMEREN



Scan deze QR-code voor uitgebreide programmeerinstructies en bekijk de digitale handleiding.

GARANTIE

Ons garantieprogramma is onze toezegging aan u — de oorspronkelijke koper — dat producten die door AC Infinity Inc. worden verkocht, gedurende TWEE JAAR vanaf de aankoopdatum vrij zullen zijn van defecten. Mocht u problemen ondervinden met dit product, neem dan contact met ons op; wij lossen uw probleem graag voor u op of bieden u een volledige terugbetaling aan!



WEBSITE | www.acinfinit.com
EMAIL | support@acinfinit.com
TELEFOON | (626) 923-6399, 9 am to 5 pm PST
ADRES | 21880 BAKER PARKWAY
CITY OF INDUSTRY, CA 91789

HANDMATIGE CODE CFH2512X1

COPYRIGHT © 2026 AC INFINITY INC. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Geen enkel deel van het materiaal, inclusief de afbeeldingen of logo's in dit boekje, mag — geheel of gedeeltelijk — worden gekopieerd, getekstueerd, gereproduceerd, vertaald of omgezet naar een elektronisch medium of machineleesbare vorm, zonder specifieke toestemming van AC Infinity Inc.

17

CLOUDFORGE SERIE

SNELSTARTGIDS

AC INFINITY