

AVVERTENZE SUL PRODOTTO

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO, SCOSSE ELETTRICHE O LESIONI PERSONALI, OSSERVARE QUANTO SEGUE:

1. Assicurarsi che la fonte di alimentazione sia conforme ai requisiti elettrici di questo prodotto.
2. Leggere tutte le istruzioni prima di installare e utilizzare questo prodotto.
3. Non tentare di collegare questo prodotto tramite cablaggio fisso. L'esecuzione di qualsiasi intervento di modifica può causare lesioni personali e/o danni elettrici e annullerà la garanzia di questo prodotto.
4. Fare attenzione a non danneggiare o tagliare l'isolamento (rivestimento) dei cavi durante l'installazione. Non permettere che i cavi entrino in contatto con spigoli vivi.
5. Questo prodotto non deve essere utilizzato o posizionato in luoghi potenzialmente pericolosi come ambienti infiammabili, esplosivi, elettrici, carichi di sostanze chimiche o umidi.
6. Non coprire i cavi di alimentazione con tappeti o altri materiali in tessuto.
7. Adottare precauzioni di sicurezza durante l'installazione, il funzionamento e la manutenzione di questo prodotto.
8. Non manomettere questo prodotto in alcun modo mentre è in funzione, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche, incendi o danni al prodotto.
9. Non fare affidamento sulla programmazione on/off come unico mezzo per interrompere l'alimentazione di questo prodotto. Scollegare il cavo di alimentazione prima di installare, effettuare manutenzione o spostare questo prodotto.
10. Non utilizzare questo prodotto se è danneggiato, se presenta malfunzionamenti, se è caduto o se il cavo è danneggiato in qualsiasi modo.

1

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



UNITÀ CENTRALE
CONTROLLER AI+
(x1)



SONDA
SENSORE
(x1)



ADATTATORE DI
ALIMENTAZIONE
(x1)



BULLONI PIASTRA
CONTROLLER
(x2)



VITI PER
LEGNO
(x2)



FASCETTA
STRINGICAVO
(x1)



SUPPORTO
CAVI
(x1)




FASCETTE A
STRAPPO
(x2)


2

ALIMENTAZIONE E CONFIGURAZIONE


PASSO 1
Collegare la sonda sensore alla porta sensore del controller. Posizionare la sonda vicino alle piante nella grow tent per una lettura più accurata.



PASSO 2
Collegare il connettore UIS dell'adattatore di alimentazione alla porta di alimentazione del controller. Collegare la spina bipolare a una presa di corrente CA per alimentare il controller.



STEP 3
Collegare il connettore del dispositivo a una delle porte UIS del controller. Non collegarlo alla porta di alimentazione del controller.




Collegare il cavo di alimentazione del dispositivo a una presa di corrente CA per alimentarlo.

Posizionare il controller all'esterno della grow tent in modo che il sensore integrato possa rilevare le condizioni climatiche esterne.

3


CONFIGURAZIONE APP CONNESSIONE TRAMITE BLUETOOTH

PASSO 1
Toccare la scheda "+" per aggiungere il dispositivo smart.



AC INFINITY APP
Per un'esperienza completa con CONTROLLER AI+, scaricare l'app AC Infinity e assicurarsi che i dispositivi siano collegati e accessibili. Effettuare l'accesso o creare un account in anticipo velocizzerà il processo di associazione. Tenere a portata di mano il nome e la password della rete Wi-Fi.

PASSO 2
Selezionare "Smart Controllers".




PASSO 3
Selezionare CONTROLLER AI+.



4

CONFIGURAZIONE APP CONNESSIONE TRAMITE BLUETOOTH

PASSAGGIO 4
Tenere premuto il pulsante della porta per 5 secondi per attivare il Bluetooth. Attendere che l'icona Bluetooth inizi a lampeggiare sulla schermata del controller prima di rilasciare il pulsante.




PASSAGGIO 5
Connettersi tramite Bluetooth. Per connettersi tramite Wi-Fi, passare al passo 7.



PASSAGGIO 6
La connessione tramite Bluetooth disabilita la funzionalità Wi-Fi. Accedere alla pagina delle impostazioni dell'app per riattivare e connettersi tramite Wi-Fi.

Toccare FATTO per completare l'associazione.



Durante l'associazione dell'app in presenza di più controller, avvicinare il dispositivo mobile al controller desiderato.


5

CONFIGURAZIONE APP CONNESSIONE TRAMITE WI-FI

PASSO 7
Ripetere i passi 1-5. Effettuare l'accesso o creare un account per continuare.



PASSO 8
Inserire la password della rete Wi-Fi. È possibile anche connettersi a un router alternativo a 2.4 GHz.



PASSO 9
Seguire questi suggerimenti se il processo di associazione non va a buon fine.

SELEZIONARE RETE 2.4 GHz
Verificare che l'icona Wi-Fi lampeggi prima di tentare la connessione con il controller.

WPA/WPA2 NON SUPPORTATO
Avvicinare il dispositivo mobile al controller e riprovare.

BRIDGE E EXTENDER WI-FI
Disconnettersi dal bridge o extender Wi-Fi; potrebbe creare segnali Wi-Fi instabili. Connettersi al router principale.


PASSWORD WI-FI CORRETTA
Assicurarsi che la password Wi-Fi sia corretta.

*Questo controller è compatibile solo con router a banda di frequenza 2.4 GHz. Durante la connessione tramite Wi-Fi, assicurarsi che il dispositivo mobile non sia connesso a una rete a banda di frequenza 5 GHz.


6

CONFIGURAZIONE APP CONNESSIONE TRAMITE WI-FI

PASSO 10
Toccare il pulsante FATTO per completare il processo di associazione.



PASSO 11
Il controller apparirà nel dispositivo smart con un ID univoco.



H-10001


7

CONFIGURAZIONE AI


Una volta collegati tutti i dispositivi, aprire l'app AC Infinity e selezionare il controller e la modalità AI desiderata (Principiante o Avanzata) per iniziare.

È possibile selezionare la Modalità Avanzata per una maggiore personalizzazione degli obiettivi climatici e dei parametri del dispositivo. Per avere questi fattori impostati automaticamente, selezionare la Modalità Principiante e seguire queste istruzioni.

PASSO 1
Selezionare Modalità Principiante.



PASSO 2
Selezionare la pianta.




PASSO 3
Selezionare la fase di crescita.




8

CONFIGURAZIONE AI


PASSAGGIO 4
Seleziona i dispositivi che utilizzerai.



PASSAGGIO 5
Indica la posizione dei sensori climatici e regola le impostazioni del sensore CO2+Luce secondo necessità.



PASSAGGIO 6
Rivedi le impostazioni e tocca AVVIA per completare la configurazione.



9

IMPOSTAZIONI

RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA
Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti mode, su e giù per 5 secondi per ripristinare il controller alle impostazioni di fabbrica.

HOLD

BLOCCO CONTROLLER
Tieni premuto il pulsante impostazioni per bloccare il controller nella modalità corrente. Tieni premuto il pulsante impostazioni per sbloccare il controller.

HOLD

NASCONDI SCHERMO
Blocca il controller in modo che nessuna impostazione possa essere modificata. Vedi sopra. Quindi premi il pulsante impostazioni per spegnere il display. Premendolo di nuovo il display si riaccenderà.

PRESS

PASSA A MODALITÀ OFF
Tieni premuto il pulsante mode per 3 secondi in qualsiasi modalità o impostazione per passare automaticamente alla Modalità OFF.

HOLD

RIPRISTINA A OFF/PREDEFINITO
Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti su e giù per 2 secondi per ripristinare il valore della modalità corrente o dell'impostazione del controller.

HOLD

AUMENTO O DIMINUZIONE AUTOMATICA
Tieni premuto il pulsante su o giù per aumentare o diminuire automaticamente l'impostazione utente fino al rilascio.

HOLD OR

10

ULTERIORI INFORMAZIONI

PROGRAMMAZIONE



Visita il nostro sito web www.acinfinity.com per ulteriori informazioni su come programmare il Sensore CO2+Luce e il CONTROLLER AI+.

FAQ



SITO WEB | www.acinfinity.com
EMAIL | support@acinfinity.com
TELEFONO | 626-923-6399, dal 9:00 alle 17:00 PST
INDIRIZZO | 21880 BAKER PARKWAY
CITY OF INDUSTRY, CA 91789

RIVENDITORI
EMAIL | dealers@acinfinity.com
TELEFONO | 626-836-4656, 9 am to 5 pm PST

GARANZIA



Il nostro programma di garanzia è il nostro impegno verso di te, cliente originale, che il prodotto venduto da AC Infinity Inc. sarà privo di difetti per DUE ANNI dalla data di acquisto. In caso di problemi con questo prodotto, contattaci e saremo lieti di risolvere il problema o emettere un rimborso completo!

CODICE MANUALE CTR89Q2410X1

COPYRIGHT © 2025 AC INFINITY INC. TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Nessuna parte dei materiali, inclusi grafici o legghi disponibili in questo libretto, può essere copiata, fotocopiata, riprodotta, tradotta o ridotta a qualsiasi supporto elettronico o forma leggibile da macchina, in tutto o in parte, senza specifica autorizzazione di AC Infinity Inc.

11

CONTROLLER AI+ GUIDA RAPIDA

Per la migliore esperienza, scarica la nostra app per programmare questo controller.



AC INFINITY