

UPOZORNĚNÍ K PRODUKTU

PŘED INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY PRO SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ OSOB DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ:


1. Tento výrobek není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebedodatkou zkušeností a znalostí, pokud nemají být poskytnut dohled nebo poučení ohledně používání spotřebič osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
2. Extrémnějše nutná opatření před ponecháním tohoto produktu v provozu bez dozoru. Ujistěte se, že byla řádně dodržena všechna varování a vaše prostředíje bez jakýchkoli potenciálních bezpečnostních rizik. Tento produkt musí být provozován pouze ve vzpřímené poloze.
3. Ujistěte se, že váš zdroj napájení odpovídá elektrickým požadavkům tohoto produktu.
4. Nepokoušejte se tento výrobek naprosto zapojit. Provádění jakýchkoli úprav mohou vést ke zranění osob a/nebo elektrickému poškození ruší záruku tohoto produktu.
5. Dávejte pozor, abyste nepoškodili nebo přerušili kabely či izolace vodičů (opláštění). Nedovolte, aby se kabely dostaly do kontaktu s jakýmkoliv ostré hrany.
6. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí.
7. Tento výrobek nesmí být používán ani umístěn v potenciálně nebezpečných prostředích, jako jsou hořlavé, výbušné, elektrické nebo chemicky zatížené atmosféry.
8. Nezakrývejte napájecí kabely koberci ani jinými textilními materiály.

UPOZORNĚNÍ K PRODUKTU

9. Během instalace a provozu je třeba dodržovat bezpečnostní opatření tohoto výrobku. Veškerý servis a/nebo opravy musí provádět autorizovaný technik a/nebo elektrikář.
10. Nevkládejte a nedovolte vniknutí prstů nebo cizích předmětů do vnitřních nebo odvodních otvorů, protože to může způsobit úrazu elektrickým proudem, požár nebo poškození tohoto produktu. Nepoužívejte, neblokujte ani nemanipulujte s tímto produktem žádným způsobem, když je v provozu.
11. Nespoléhejte na programování zapnutí/vypnutí jako na jediný prostředek pro odpojení napájení tohoto produktu. Před instalací, servisem nebo přemístováním tohoto produktu odpojte napájecí kabel.
12. Neprovozujte tento produkt, pokud je poškozen, nebo pokud nefunguje správně, spadl nebo je jakkoliv poškozen.
13. Při prvním použití tohoto výrobku může být cítit zápach provozu. Toto je způsobeno zeolitovým vysoušecím materiálem aneni známkou toho, že váš odvlhčovač nepracuje správně, ani není škodlivý pro lidi nebo domácí zvířata. Můžete odvětrejte zápach spuštěním odvlhčovače v odděleném prostoru, jako je garáž, nebo na suchém místě venku, dokud zápach nevyprchá.

NEPOKOUŠEJTE se tento výrobek opravovat sami!
Veškerý servis a/nebo opravy musí provádět autorizovaný technik a/nebo elektrikář. Kontaktujte naše oddělení zákaznické podpory na (626) 923-6399, support@acinfinit.com pro pomoc s produktem a zárukou.

VODOTĚSNÝ PORT
Port musí být suchý a uzavřený když se nepoužívá, aby se zabránilo vniknutí kapalin a nečistoty ven.



OBSAH BALENÍ



INSTALACE

ODVOD

Zasuňte výfukový adaptér do horní části odvlhčovače.

Připojte 6palcovou hadici (není součástí balení) pomocí hadicové svorky a/nebo lepicí pásky.

Po instalaci adaptéru pro odvod jej nelze odstranit.

PŘÍVOD (VOLITELNÝ)

Zasuňte sací adaptér do zadní části odvlhčovače, dokud nezaklapne na místo.

Připojte 6 palcovou hadici (není součástí balení) pomocí hadicové svorky a/nebo lepicí pásky.

NAPÁJENÍ ODVLHČOVAČE

Připojte senzor k odvlhčovači, poté zapojte odvlhčovač do zásuvky pro napájení.

S tímto zařízením používejte pouze příložený šedý senzor, abyste předešli poškození. Nepoužívejte senzory, které byly přibaleny k jiným zařízením.



NASTAVENÍ KONFIGURACE UZAVŘENÝ SYSTÉM

Vytvořte uzavřený systém pro maximalizaci odvlhčování.


INTERNÍ

Ynyní můžete umístit odvlhčovač do svého stanu.

POTRUBÍ (VOLITELNÉ)

Yy může použití dva 6 palců potrubí hadice (není součástí balení) umístěn v váš stanu.

Umístěte odvodní hadici (horní potrubí) do prostředku stanu a umístěte sací hadici (zadní potrubí) do horní části stanu.



NASTAVENÍ KONFIGURACE OTEVŘENÝ SYSTÉM


Můžete použít 6" potrubí (není součástí balení) pro vytvoření otevřeného systému pro odvlhčování vašeho stanu. Připevněte hadice pomocí hadicových spon a/nebo lepicí pásky.

ODVOD

Vložte vzduchovod do stanu.

PŘÍVOD (VOLITELNÝ)

Ymůžete použít vzduchovod pro nasávání vzduch zrz tarzískatrkts



ODVOD VODY

PRAVIDELNÝ

Vytáhněte kondenzační nádrž, sundejte její víko a vylijte vodu.

Před vrácením nádoby zpět do odvlhčovače nasadte víko.

KONSTANTNÍ

Odstraňte krytku odvodu vody umístěnou na zadní straně odvlhčovače.


Ucpěte odtokový otvor odtokovým potrubím a navedte jej do zachyt-né nádoby nebo odpadu.

NEPOUŽÍVEJTE recyklovanou vodu.

ČIŠTĚNÍ


KROK 1

Před odpojením odvlhčovače VYPNĚTE.



KROK 2

Stiskněte tlačítko s raketou na horní části přívodního adaptéru pro uvolnění adaptéru z odvlhčovače.



KROK 3

Opatrně vyjměte síťkový filtr z přívodního adaptéru.

Očistěte prach a nečistoty z filtru a adaptéru vlhkým hadříkem. V případě potřeby nechte uschnout.




NEPOUŽÍVEJTE k čištění saponáty, rozpouštědla ani jiné chemikálie.

ČIŠTĚNÍ


KROK 4

Znovu připevněte síťový filtr a sací adaptér k odvlhčovači.



KROK 5

Zapojte napájecí kabel odvlhčovače do zásuvky.



PROGRAMOVÁNÍ NASTAVENÍ



1. TLAČÍTKO NAPÁJENÍ

Zapíná/vypíná odvlhčovač. Při prvním použití je výchozí úroveň 6; při dalším použití se obnoví předchozí nastavení.

POZNÁMKA: Po vypnutí odvlhčovače poběží vnitřní ventilátory ještě 4 minuty, aby odvedly zbytkové teplo z jednotky.

3. REŽIM VENTILÁTORU

Zapne režim VENTILÁTOR. Opětovným stisknutím tlačítka zvýšíte cílovou hodnotu. Podržením přejdete do režimu ZAP. Při prvním použití je výchozí úroveň 6. Poté se obnoví poslední nastavení. Cílový rozsah je 30-100% vlhkosti (1-100% při připojení k chytrému ovladači AC Infinity).

5. NASTAVENÍ AI

Zapíná/vypíná nastavení AI (pouze režim DRY). Při aktivaci systém dynamicky upravuje úroveň podle toho, jak se vlhkost vzdaluje od cílové hodnoty, což zajišťuje přesnou regulaci klimatu.

2. REŽIM SUŠENÍ

Zapne režim SUŠENÍ. Opětovným stisknutím tlačítka zvýšíte cílovou hodnotu. Podržením přejdete do režimu ZAP. Při prvním použití je výchozí úroveň 6. Poté se obnoví naposledy použité nastavení. Cílový rozsah je 30-100% vlhkost (1-100% při připojení k chytrému ovladači AC Infinity).

4. REŽIM ÚROVNĚ

Přepíná mezi úrovněmi rychlosti režimu 1-10, které jsou zobrazeny řadou teček na displeji. Stisknutím tlačítka zvýšíte úroveň o jednu. Po úrovni 10 se vrátíte na úroveň 1.

6. NASTAVENÍ DISPLEJE

Přepíná mezi nastavením cílové vlhkosti a VPD.

PROGRAMOVÁNÍ DALŠÍ NASTAVENÍ TOVARNÍ RESET

Podržte tlačítka napájení a sušení po dobu 3 sekund pro reset odvlhčovače a obnovu továrního nastavení.

HBOČNÍ DISPLEJ

Podržte tlačítko zobrazení VPD po dobu 3 sekund pro skrytí displeje. Stisknutím libovolného tlačítka displej znovu zapnete.

MZTLUMIT ZVUK

Podržte tlačítka napájení a zobrazení VPD po dobu 2 sekund pro ztlumění/obnovu zvuku.

NIŽ NENÍ VE SVISLÉ POLOZE

Zobrazí se, když váš odvlhčovač spadne nebo jenakloněn více než o 45°. Váš odvlhčovač pozastaví program, a jeho displej bude blikat, dokud nebude zpět ve vzpřímené poloze.

FLNÁ/CHYBĚJÍCÍ NÁDRŽ

Zobrazí se, když je nádrž na kondenzát plná. Váš odvlhčovač pozastaví program a jeho obrazovka bude blikat, dokud jeho nádrž je vyprázdněna a vrácena na místo. Vymnutí nádržetake spustí tuto ikonu upozornění, která zmizí po vložení nádrže zpět na místo.

OOCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

Programování se pozastaví vždy, když se odvlhčovač přehřeje. Pokud k tomu dojde, vypněte odvlhčovač, odpojte ho a nechte ochladnout, než jej znovu spustíte.

OOCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

Programování se pozastaví vždy, když se odvlhčovač přehřeje. Pokud k tomu dojde, vypněte odvlhčovač, odpojte ho a nechte ochladnout, než jej znovu spustíte.

Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte naše oddělení zákaznické podpory na support@acinfinit.com nebo (626) 923-6399 pro pomoc s výrobkem a zárukou.

PROGRAMOVÁNÍ POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ

Tento odvlhčovač je kompatibilní s konkrétními modely kontrolérů. Pro více informací navštivte naše webové stránky www.acinfinit.com.


PRODLUŽOVACÍ KABEL

Použijte příložený prodlužovací kabel UIS M-M pro připojení odvlhčovače k vašemu kontroléru (není součástí balení).

Váš ovladač převezme kontrolu nad všemi nastaveními na zařízení (parametry je nutné upravovat na ovladači) a při tomto způsobu připojení vypne dotykové funkce odvlhčovače.

Tento port používá buď senzor, nebo prodlužovací kabel UIS a nelze je používat současně. Pokud připojíte příložený senzor k odvlhčovači, nemůžete odvlhčovač připojit k chytrému ovladači. Pokud chcete použít prodlužovací kabel UIS, lze použít pouze senzor připojený přímo k chytrému ovladači.

Port musí být suchý a zakrytý, když se nepoužívá, aby se zabránilo vniknutí kapaliny a nečistot.



Zobrazen CONTROLLER AI+

DALŠÍ INFORMACE PROGRAMOVÁNÍ



Pro podrobné pokyny k programování naskenujte tento QR kód a zobrazte si digitální příručku.

ZÁRUKA

Náš záruční program je náš závazek vůči vám, původnímu zákazníkovi, že výrobek prodaný společností AC Infinity Inc. bude bez vad po dobu DVOU LET od data zakoupení. Máte-li s tímto výrobkem jakékoli problémy, kontaktujte nás a rádi vás problém vyřešíme nebo vám vrátíme plnou částku!

WEBOVÉ STRÁNKY | www.acinfinit.com
E-MAIL | support@acinfinit.com
TELEFON | 626-923-6399, 9:00 až 17:00 PST
ADRESA | 21880 BAKER PARKWAY
CITY OF INDUSTRY, CA 91789

PRODEJCI
E-MAIL | dealers@acinfinit.com
TELEFON | 626-838-4656, 9:00 až 17:00 PST

KÓD PŘÍRUČKY DH2601X1

COPYRIGHT © 2026 AC INFINITY INC. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

Žádná část materiálů včetně grafiky nebo log dostupných v této příručce nesmí být kopírována, fotokopírována, reprodukována, překládána nebo převáděna na jakékoli elektronické médium nebo strojově čitelné formě, zcela nebo částečně, bez výslovného souhlasu společnosti AC Infinity Inc.

HYDRONE 7 RYCHLÝ STARTPRŮVODCE