

ADVERTENCIA DEL PRODUCTO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR Y USAR ESTE PRODUCTO. PARAPARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES A PERSONAS, OBSERVE LO SIGUIENTE:

- Este producto no está diseñado para ser usado por personas (incluyendonños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con faltade experiencia y conocimiento, a menos que hayanrecibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Se requiere extrema precaución antes de dejar este producto funcionando sin supervisión. Asegúrese de que todas las advertencias se hayan seguido correctamente y suel entorno esté libre de posibles riesgos de seguridad. Este producto debe operarse únicamente en posición vertical.
- Asegúrese de que su fuente de alimentación cumpla con los requisitos eléctricos de este producto.
- No intente cablear directamente este producto. Realizar cualquier modificaciónaciones pueden resultar en lesiones personales y/o daños eléctricos y anularán la garantía de este producto.
- Tenga cuidado de no dañar o cortar los cables oaislamiento (cubierta) de los cables. No permita que los cables entren en contacto con bordes afilados.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazadopor el fabricante, su agente de servicio o personal igualmente calificado para evitar riesgos.
- Este producto no debe usarse ni colocarse en lugares potencialmentepeligrosos como atmósferas inflamables, explosivas, eléctricas o cargadas de químicos.
- No cubra los cables de alimentación con alfombras u otros materiales de tela.


1

ADVERTENCIA DEL PRODUCTO

- Se deben tomar precauciones de seguridad durante la instalación y operaciónde este producto. Todo servicio y/o reparación debe ser realizado por un técnico y/o electricista autorizado.
- No inserte ni permita que dedos u objetos extrañosentren en cualquier abertura de ventilación o extracción ya que puede causardescarga eléctrica, incendio o daño a este producto. Nobloquear o manipular este producto de ninguna manera mientras esté en funcionamiento.
- No dependa de la programación de encendido/apagado como el únicomedio para cortar la energía de este producto. Desconecte el cable de alimentación antes de instalar, dar servicio o mover este producto.
- No opere este producto mientras esté dañado, osi presenta fallas, se ha caído o está dañado de alguna manera.
- Puede haber un olor cuando este producto seoperado. Esto es causado por el material desecante de zeolita y esno es una señal de que su deshumidificador no está funcionando correctamente,ni es dañino para humanos o mascotas. Puedeventilar el olor haciendo funcionar su deshumidificador en unespacio separado como un garaje o en un área seca al aire libre hasta que el olor se disipe.


¡NO intente reparar este producto usted mismo!
Todo servicio y/o reparación debe ser realizado por un técnico y/o electricista autorizado. **Contacte a nuestro departamento de servicio support@acinfinit.com al cliente en (626) 923-6399 para asistencia con el producto y garantía.**

PUERTO A PRUEBA DE AGUA
El puerto debe estar seco y tapado cuando en uso para mantener fuera líquidos y residuos.



2

CONTENIDO DEL PRODUCTO



DESHUMIDIFICADOR UNIDAD (x1)



TUBO DE DRENAJE MANGUERA (x1)



EXTENSIÓN UIS CABLE (M-M) (x1)



GANCHO Y BRIDA DE AMARRE (x4)




CABLE BRIDA (x4)

3


CONFIGURACIÓN INICIAL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO

Cree un sistema de circuito cerrado para maximizar la deshumidificación.

INTERNO
You puede lugar su deshumidificador en su carpa.



DUCTOS (OPCIONAL)
You puede uso dos 6 pulg. ducto tubos (no incluido) colocado en su carpa. Conecte sus tubos de ducto con abrazaderas y/o cinta para ductos. Coloque el extracción tubo (parte ducto) en el inferior de el carpa y lugar el entrada tubo (front ducto) en el superior de el carpa.




4


CONFIGURACIÓN INICIAL SISTEMA DE CIRCUITO ABIERTO

Puede usar un tubo de ducto de 6 in. (no incluido)para crear un sistema de circuito abierto para deshumidificar su carpa. Conecte sus tubos de ducto con abrazaderas y/o cinta para ductos.

ENTRADA (OPCIONAL)
You puede uso a ducto tubo a jale el aire from a tarobtener arc/u




EXTRACCIÓN
Inserte el ducto tubo en su carpa.



5

DRENAJE DE AGUA


PERIÓDICO
Retire el tanque de condensación, quite su tapa y vierta el agua.



Vuelva a colocar la tapa antes de devolver el tanque a su deshumidificador.

CONSISTENTE

Retire la tapa de drenaje ubicada en la parte frontal deltanque dentro del mango. Tape el orificio de drenaje con la tubería de drenaje y dirjala hacia una bandeja de recolección o desagüe.




NO use agua reciclada.

6

LIMPIEZA

PASO 1
Apague su deshumidificador antes de desconectarlo.




PASO 2
Tire de la pestaña



7


LIMPIEZA

PASO 3
Limpie el polvo y los residuos de la rejilla yadaptador usando un paño húmedo. Deje secar comosegún sea necesario.



DNO use detergente, solventes u otros productos químicos similares para limpiarlo.

SASO 4
Alinee las muescas en la parte inferior deladaptador de ducto en las ranuras en la parte frontal de sudeshumidificador.




Empuje el adaptador de ducto en su deshumidificador hasta que escuche que encaje en su lugar.

8

LIMPIEZA

PASO 5
Conecte el enchufe de su deshumidificador a un tomacorriente para encenderlo.



9

PROGRAMACIÓN AJUSTES



1. BOTÓN DE ENCENDIDO
Enciende/apaga su deshumidificador. El primer uso predetermina el nivel 6; los usos posteriores restauran la configuración anterior.

2. BOTONES ARRIBA/ABAJO
Ajusta el nivel hacia arriba/abajo entre los niveles 1-10.

REESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA
Mantenga presionados los botones de encendido y subir durante 3 segundos para reiniciar su deshumidificador y restaurar la configuración de fábrica.

MSILENCIAR SONIDO
Mantenga presionados los botones arriba y abajo durante 2 segundos para silenciar/activar el sonido.



10

PROGRAMACIÓN ALARMAS

YA NO ESTÁ EN POSICIÓN VERTICAL
Sonará una alarma y las luces parpadearán cada vez que su deshumidificador se caiga o se incline más de 45°. Su deshumidificador pausará la programación hasta que vuelva a estar en posición vertical.

TANQUE LLENO/FALTANTE
Sonará una alarma y las luces parpadearán cuando el tanque de condensación esté lleno. Su deshumidificador pausará la programación hasta que se vacíe y reemplace el tanque. Retirar el tanque también activará esta alarma, deteniéndose cuando vuelva a colocar el tanque.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO
Sonará una alarma, la programación se pausará y 5 de las 10 luces parpadearán cuando su deshumidificador se sobrecaliente. Si esto sucede, apague su deshumidificador, desconéctelo y déjelo enfriar antes de reiniciarlo.

Si los problemas persisten, contacte a nuestro departamento de servicio al cliente en support@acinfinit.com o (626) 923-6399 para asistencia con el producto y la garantía.

11

PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN AVANZADA

Este deshumidificador es compatible con modelos de controlador específicos.Por favor visite nuestro sitio webwww.acinfinit.compara más información.

ECABLE DE EXTENSIÓN
Use el cable de extensión UIS M-M incluido para conectar sudeshumidificador a su controlador (no incluido).

Su controlador anulará todas lasajustes integrados, asuma el control (los parámetros deben ajustarse en sucontrolador), y desactivará las funciones de los botones de su deshumidificador cuando esté conectadode esta manera.

Este puerto solo puede ser utilizado porel cable de extensión UIS y no puede conectarse a ningúnsensor. Si desea usar las funciones del sensor, la únicaEl único sensor que puede usarse es el conectado directamentea su controlador inteligente.

El puerto debe estar secoy tapado cuando no esté en uso para mantener fuera líquidos y residuos.



Se muestra el CONTROLLER AI+

12

MÁS INFORMACIÓN

PROGRAMACIÓN
Para instrucciones de programación detalladas, escanee este código QR para ver el manual digital.



GARANTÍA
Nuestro programa de garantía es nuestro compromiso con usted, elcliente, que el producto vendido por AC Infinity Inc. estarálibre de defectos por DOS AÑOS a partir de la fecha decompra. Si tiene algún problema con este producto, contactecontactenos y con gusto resolveremos su problema o le emitiremos un reembolso completo.



WITIO WE|www.acinfinit.com
EMAIL|support@acinfinit.com
626-923-6399, 9 am a 5 pm PST
21880 BAKERPARKWAY CITY OF INDUSTRY, CA 91789

DISTRIBUIDORES
CORREOL|dealers@acinfinit.com
PHONE| 626-838-4656, 9 am a 5 pm PST

CÓDIGO DE MANUAL DHS2512X1
COPYRIGHT © 2026 AC INFINITY INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
Ninguna parte de los materiales incluyendo gráficos o logotipos disponiblesen este folleto puede ser copiado, fotocopiado, reproducido, traducido o reducido a cualquier medio electrónico o formato legible por máquina, en su totalidad o en parte, sin el permiso específico de AC Infinity Inc.

13

HYDRONE 5 GUÍA RTARTGUÍA

AC INFINITY