

GROW TENT DUCT VENT

KURZANLEITUNG

AC INFINITY



PRODUKTWARNUNG




**LIES DIESE ANWEISUNGEN UND BEWAHRE SIE AUF.
BEACHT E FOLGENDE HINWEISE, UM DAS
VERLETZUNGSRISIKO ZU VERRINGERN:**

1. Lies alle Anweisungen, bevor du dieses Produkt installierst und verwendest.
2. Dieses Produkt ist nicht für Personen bestimmt, denen Erfahrung und Kenntnisse im Umgang mit diesem Produkt fehlen, für Kinder oder für Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, sofern sie nicht durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche, qualifizierte Person beaufsichtigt werden.
3. Produkte mit Luftkanal müssen immer in Außenbereiche entlüftet werden.
4. Dieses Produkt wird mit Geräten kombiniert, die rotierende Teile haben. Bei Installation, Betrieb und Wartung dieses Produkts sind Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.
5. Stecke keine Finger in Lüftungs- oder Abluftöffnungen und lasse keine Fremdkörper hineingelangen, da dies zu Verletzungen oder Schäden am Produkt führen kann.

LIEFERUMFANG



LUFTKANAL-
ADAPTER
(x2)



PORT-
GEHÄUSE
(x2)




LÜFTUNGS-
FILTER
(x2)

INSTALLATION

SCHRITT 1


Setze den Filter bündig in die Rückseite des Luftkanal-Adapters ein.

Lege alles griffbereit für den späteren Gebrauch zur Seite.



SCHRITT 2

Stülpe die Zeltport-Manschette nach innen ins Growzelt.



INSTALLATION


SCHRITT 3

Rolle die Stulpe und das Zugband der Zeltport-Manschette in Richtung der reflektierenden Mylar-Wand zu einem festen, ringförmigen Wulst.



SCHRITT 4

Setze die gerollte Port-Manschette in das Port-Gehäuse ein. Halte sie für den nächsten Schritt fest.



B Achte darauf, dass das Wabengitter von außen durch den offenen Lüftungsport sichtbar ist.




INSTALLATION

SCHRITT 5

Setze den Luftkanal-Adapter von außen auf den Lüftungsport. Drehe Luftkanal-Adapter und Port-Gehäuse ineinander, bis alles fest an der Growzelt-Wand sitzt.

Achte darauf, dass das Gewinde des Port-Gehäuses frei von Hindernissen ist, damit eine dichte

Verbindung entsteht. Nicht zu fest anziehen.



SCHRITT 6 – OHNE LUFTKANAL

Sobald das Lüftungsgitter fest sitzt, kannst du es drehen, um den Winkel der Lamellen anzupassen.


=UP=



INSTALLATION

SCHRITT 6 – MIT LUFTKANAL*

Du kannst einen Luftkanal mit Rohrschellen oder Gewebeband am Luftkanal-Adapter befestigen.



*Luftkanal, Rohrschelle und Gewebeband nicht im Lieferumfang enthalten.

REINIGUNG

Spüle den Lüftungsfilter regelmäßig mit warmem Wasser ab.



INNOVATIONEN IN DER KLIMASTEUERUNG

AC Infinity ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf Klimasteuerung in den Bereichen Audio/Video, HLK und Landwirtschaft. Die Produkte werden von Grund auf selbst entwickelt und die Controller vom Team in Los Angeles, Kalifornien, im eigenen Haus programmiert.

Das Unternehmen wurde mit dem Grundsatz gegründet, eng mit Kunden zusammenzuarbeiten, um innovative Produkte zu entwickeln. Zuverlässiger Service und ein dauerhaftes Bekenntnis zur Produktqualität bilden das Fundament der Unternehmenswerte.

HERSTELLERGARANTIE

Mit unserem Garantieprogramm verpflichten wir uns dir als Erstkäufer gegenüber, dass die von AC Infinity Inc. verkauften Produkte für ZWEI JAHRE ab Kaufdatum frei von Herstellungsfehlern sind. Wenn du Probleme mit diesem Produkt hast, schreib uns und wir schicken dir gerne Ersatz!

MANUAL CODE GDV2502X1



WEBSITE | www.acinfinity.eu

E-MAIL | service@acinfinity.eu

TELEFON | +49 7741 835 81 50, 9–17 Uhr MEZ

ADRESSE | 21880 BAKER PARKWAY

CITY OF INDUSTRY, CA 91789

HÄNDLER

E-MAIL | b2b@growtechnology.de

TELEFON | +49 7741 835 81 51, 9–17 Uhr MEZ