


OUTSIDE

INSTALLATION

PASSO 5

Posizionare l'adattatore per condotto all'esterno della porta di ventilazione. Ruotare l'adattatore e il corpo della porta fino a fissarlo alla parete della tenda.



Non stringere eccessivamente.

Assicurarsi che le filettature del corpo porta siano libere da ostacoli per creare una tenuta ermetica.

PASSO 6 – SENZA CONDOTTO


Una volta fissata la ventola, è possibile ruotare la ventilazione per regolare l'angolo delle alette.



INSTALLATION

PASSO 6 – CON CONDOTTO*

È possibile collegare il condotto all'adattatore utilizzando fascette o nastro per condotti.



*Tubo, fascette e nastro non inclusi.

PULIZIA

Sciacquare periodicamente il filtro con acqua tiepida.



INNOVAZIONI NEI CONTROLLI AMBIENTALI

AC Infinity è un'azienda tecnologica specializzata nei sistemi di controllo ambientale per applicazioni audio/video, HVAC e agricole. I prodotti sono progettati da zero e i controller programmati internamente dal team dell'azienda a Los Angeles, California.

L'azienda è stata fondata sul principio di collaborare a stretto contatto con i clienti per sviluppare prodotti innovativi. Un servizio affidabile e un impegno costante verso la qualità dei prodotti costituiscono le fondamenta dei valori aziendali.

GARANZIA

La nostra garanzia garantisce al cliente originale che il prodotto AC Infinity Inc. sarà privo di difetti per DUE ANNI dalla data di acquisto. In caso di problemi, contattaci e risolveremo il problema o forniremo un rimborso completo.

CODICE MANUALE GDV2502X1



WEBSITE | www.acinfinity.com
EMAIL | support@acinfinity.com
TELEFONO | 626-923-6399 (9:00-17:00 PST)
INDIRIZZO | 21880 BAKER PARKWAY
CITY OF INDUSTRY, CA 91789

DISTRIBUTOR
EMAIL | dealers@acinfinity.com
TELEFONO | 626-838-4656 (9:00-17:00 PST)

AC Infinity Inc. | [f](#) [t](#) [v](#) [i](#)

www.acinfinity.com

VENTILAZIONE CON CONDOTTO PER TENDA DI COLTIVAZIONE

GUIDA RAPIDA

AC INFINITY

INSIDE

AVVERTENZA SUL PRODOTTO




LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.


PER RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI ALLE PERSONE, OSSERVARE QUANTO SEGUE:

1. Leggere tutte le istruzioni prima di installare e utilizzare questo prodotto.
2. Questo prodotto non è destinato a utenti senza esperienza o conoscenze, né a bambini o persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, a meno che non siano supervisionati da una persona qualificata responsabile della loro sicurezza.
3. I prodotti canalizzati devono sempre essere ventilati verso aree esterne.
4. Questo prodotto è utilizzato insieme ad altri dispositivi con parti in movimento. Devono essere adottate precauzioni di sicurezza durante installazione, utilizzo e manutenzione.
5. Non inserire le dita né oggetti estranei nelle aperture di ventilazione o scarico, per evitare lesioni o danni al prodotto.

CONTENUTO DEL PRODOTTO



ADATTATORE
PER CONDOTTO
(x2)



CORPO
PORTA
(x2)




FILTRO DI
VENTILAZIONE
(x2)

INSTALLAZIONE

PASSO 1


Posizionare il filtro a filo nella parte posteriore dell'adattatore per condotto.



Metterlo da parte a portata di mano per un uso successivo.

PASSO 2

Inserire il manicotto di compressione della porta all'interno della tenda di coltivazione.



INSTALLATION


PASSO 3

Arrotolare il manicotto e la corda verso la parete riflettente in mylar, formando una chiusura circolare compatta.





PASSO 4

Inserire il manicotto arrotolato nel corpo della porta. Mantenerlo in posizione per il passo successivo.



B Assicurarsi che la rete esagonale sia visibile dall'esterno attraverso l'apertura.





CORNER RADIUS: 10mm