


# OUTSIDE

## INSTALLATION

### STAP 5

Plaats de ductadapter aan de buitenzijde van de ventilatieopening. Draai de ductadapter en portbehuizing aan elkaar totdat deze stevig aan de tentwand vastzit.



Niet te strak aandraaien.

Zorg ervoor dat de schroefdraad vrij is van obstructies om een goede afdichting te creëren.

### STAP 6 – ZONDER DUCTING


Zodra de ventilatie is bevestigd, kunt u de ventilatie draaien om de hoek van de kleppen aan te passen.



## INSTALLATION

### STAP 6 – MET DUCTING\*

U kunt ducting aansluiten op de ductadapter met ductklemmen of ducttape.



\*Ductbuis, klem en tape zijn niet inbegrepen.

### REINIGING

Spoel het ventilatiefilter periodiek af met warm water.



## INNOVATIES IN OMGEVINGSCONTROLE

AC Infinity is een technologiebedrijf dat zich richt op omgevingscontrole in audio/video, HVAC en landbouwtoepassingen. De producten zijn vanaf de basis ontworpen en controllers worden intern ontwikkeld door het team in Los Angeles, Californië.

Het bedrijf is opgericht op het principe van nauwe samenwerking met klanten om innovatieve producten te ontwikkelen. Betrouwbare service en voortdurende toewijding aan productkwaliteit vormen de kern van de bedrijfswaarden.

## GARANTIE

Onze garantie is onze belofte aan u, de oorspronkelijke klant, dat het product van AC Infinity Inc. vrij is van defecten gedurende TWEE JAAR vanaf de aankoopdatum. Neem bij problemen contact met ons op — wij lossen het probleem graag op of bieden een volledige terugbetaling.

### HANDLEIDINGCODE GDV2502X1



WEBSITE | [www.acinfinity.com](http://www.acinfinity.com)  
EMAIL | [support@acinfinity.com](mailto:support@acinfinity.com)  
TELEFOON | 626-923-6399, 9 am to 5 pm PST  
ADRES | 21880 BAKER PARKWAY  
CITY OF INDUSTRY, CA 91789

DEALERS  
EMAIL | [dealers@acinfinity.com](mailto:dealers@acinfinity.com)  
TELEFOON | 626-838-4656, 9 am to 5 pm PST

AC Infinity Inc. | [f](#) [t](#) [v](#) [i](#)

[www.acinfinity.com](http://www.acinfinity.com)

## DUCTVENTILATIE VOOR GROEITENT SNELSTARTGIDS

AC INFINITY

# INSIDE


## PRODUCTWAARSCHUWING

  
LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.


OM HET RISICO OP LETSEL TE VERMINDEREN, HOUD REKENING MET HET VOLGENDE:

1. Lees alle instructies vóór installatie en gebruik van dit product.
2. Dit product is niet bedoeld voor gebruikers zonder ervaring of kennis, kinderen, of personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, tenzij onder toezicht van een gekwalificeerd persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
3. Geventileerde producten moeten altijd naar buiten worden afgevoerd.
4. Dit product werkt samen met apparaten met bewegende onderdelen. Neem veiligheidsmaatregelen tijdens installatie, gebruik en onderhoud.
5. Steek geen vingers of vreemde voorwerpen in ventilatie- of uitlaatopeningen; dit kan letsel of schade veroorzaken.

## PRODUCTINHOUD



DUCTADAPTER  
(x2)



PORTBEHUIZING  
(x2)




VENTILATIEFILTER  
(x2)

## INSTALLATIE

### STAP 1


Plaats het filter gelijk in de achterkant van de ductadapter.

Leg deze op een plek binnen handbereik voor later gebruik.



### STAP 2

Plaats de tentpoort-klem in de binnenkant van de kweektent.



## INSTALLATION


### STAP 3

Rol de hoes en trekkoord naar de reflecterende mylarwand om een strakke, ronde vorm te creëren.




### STAP 4

Plaats de opgerolde poortklem in de portbehuizing. Houd deze op zijn plaats voor de volgende stap.



**B** Zorg ervoor dat het zeshoekige gas zichtbaar is aan de buitenkant door de opening.



CORNER RADIUS: 10mm