

AC INFINITY

SUNCORE

VYHŘÍVACÍ PODLOŽKA PRO
SAZENICE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

VÍTEJTE

Děkujeme, že jste si vybrali AC Infinity. Jsme oddáni kvalitě produktů a přátelskému zákaznickému servisu. Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy, neváhejte **kontakt** nás. Navštivte www.acinfinity.com a klikněte na kontakt pro naše kontaktní údaje.

E-MAIL

support@acinfinity.com

WEB

www.acinfinity.com

UMÍSTĚNÍ

Los Angeles, CA

KÓD PŘÍRUČKY SC2310X1

PRODUKT	MODEL	UPC-A
SUNCORE A1	AC-SMA1	819137021167
SUNCORE S3	AC-SMS3	819137023468
SUNCORE A5	AC-SMA5	819137021181
SUNCORE A7	AC-SMA7	819137021198
SUNCORE A3X2	AC-SMA3X2	819137022133
SUNCORE H1	AC-SMH1	819137024533
SUNCORE H3	AC-SMH3	819137024540
SUNCORE H5	AC-SMH5	819137024557
SUNCORE H7	AC-SMH7	819137024564
SUNCORE H3X2	AC-SM- H3X2	819137024571

OBSAH PŘÍRUČKY

Obsah příručky.....	Strana 5
Upozornění k produktu.....	Strana 6
Hlavní funkce.....	Strana 7
Obsah balení.....	Strana 8
Napájení a nastavení.....	Strana 9
Montáž ovladače.....	Strana 10
Úvodní příručka.....	Strana 12
Programování.....	Strana 15
Další produkty AC Infinity.....	Strana 18
Záruka.....	Strana 19

UPOZORNĚNÍ K PRODUKTU



PRO SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ OSOB DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ:

1. Před instalací a použitím tohoto produktu si přečtěte všechny pokyny.
2. Ujistěte se, že váš zdroj napájení odpovídá elektrickým požadavkům tohoto produktu.
3. Tento produkt není určen pro uživatele, kteří nemají zkušenosti a znalosti o tomto produktu, pro děti ani pro osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, pokud nejsou pod dohledem kvalifikované osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
4. Zkontrolujte místní předpisy pro případná dodatečná bezpečnostní opatření potřebná pro instalaci v souladu s normami.
5. Pokud si nejste jisti nebo máte pochybnosti o provedení instalace tohoto produktu, vyhledejte služby kvalifikovaného, vyškoleného a licencovaného odborníka. Nesprávná instalace způsobí ztrátu záruky na tento produkt.
6. Pokud polarizovaná zástrčka nepasuje, otočte ji a zkuste to znovu. Pokud stále nepasuje, kontaktujte nás nebo elektrikáře. NEZKRACUJTE, neřezejte ani jinak neupravujte polarizovanou zástrčku.
7. Tento produkt nesmí být používán v potenciálně nebezpečných prostředích, jako jsou hořlavá, výbušná, chemicky zatížená nebo vlhká prostředí.
8. Nepřikrývejte napájecí kabely koberci ani jinými textilními materiály a neumísťujte zahřáté předměty pod podložku.
9. Nepoužívejte tuto vyhřívací podložku venku ani ji neponořujte do vody.
10. Nespolehejte na programování zapnutí/vypnutí jako jediný způsob odpojení napájení tohoto produktu. Před instalací, servisem nebo přemístěním produktu odpojte napájecí kabel.
11. Nepoužívejte tuto podložku, pokud je její kabel poškozený, pokud nefunguje správně, pokud spadla nebo je jakkoliv poškozená.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI


ÚLOŽNÝ VAK

Vodě odolný obal z nylonové tkaniny se stahovací šňůrkou pro snadné uložení vyhřívací podložky.




DISTRIBUCE TEPLA

Zlepšete klíčení a zakořeňování rovnoměrným vyzařováním tepla, které izoluje vaši sadbovací misku.



VODĚODOLNÁ POD- LOŽKA

Vyhřívací podložka s krytím IP67 využívá více vrstev vysoce odolného PVC materiálu pro ochranu před kapalinami a prachem.



VYSOKÁ ODOLNOST

Odolná konstrukce z materiálu navrženého pro dlouhou životnost i v extrémních teplotních a klimatických podmínkách.

TOPNÁ FÓLIE

Vybavena infračervenou topnou fólií pro rovnoměrné rozložení tepla po celé ploše sadbovacích misek.

CHYTRÝ OVLADAČ

Modely řady H obsahují regulátor pro nastavení přesné úrovně vyhřívání pro urychlení klíčení.


*Zobrazeno: Řada H

OBSAH BALENÍ

MODELY ŘADY A / SUNCORE S3



SAZENICE
PODLOŽKA
(x1)



SKLADOVÁNÍ
KRYT PODLOŽKY
(x1)



ZAŘÍZENÍ
SADA ŠROUBŮ
(x2)



DŘEVO
ŠROUBY
(x2)

MODELY ŘADY H



SAZENICE
PODLOŽKA
(x1)



SKLADOVÁNÍ
KRYT PODLOŽKY
(x1)



MONTÁŽ NA ZEĎ
VRUTY
(x1)


*Modely AC-SMA3X2 a AC-SMH3X2 obsahují dvě jednotky vyhřívaných podložek pro sazenice, ochranné kryty a dvě sady šroubů.

NAPÁJENÍ A NASTAVENÍ

KROK 1


Rozviňte vyhřívací podložku naplocho na zem.

Zabraňte překrývání podložky přes sebe.



KROK 2

Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky pro napájení vyhřívací podložky.




MONTÁŽ OVLADAČE

MODELY ŘADY A / SUNCORE S3

KROK 1

Najděte místo bez překážek. Použijte držák ovladače pro určení požadované polohy. Označte dva montážní otvory.




KROK 2

Vyvrtejte otvory na označených místech.



KROK 3

Zarovnejte držák ovladače s montážními otvory. Připevněte jej k povrchu dvěma vruty do dřeva nebo dvěma strojními šrouby a matice dodané s vaší výhřevnou podložkou pro sazenice.




MONTÁŽ OVLADAČE

H-SERIES


KROK 1

Najděte místo bez překážek a upevněte hmoždinka do stěny. Zašroubujte vrut do hmoždinky.



KROK 2


Zavěste ovladač na šroub pomocí otvoru na jeho zadní straně.



ÚVODNÍ PŘÍRUČKA


PĚSTEBNÍ SEZÓNY

Použijte vyhřevnou podložku pro sazenice a ziskejte náskok v pěstební sezóně. Začněte s procesem klíčení na konci zimy nebo na jaře, zejména pokud žijete v chladnějším regionu.



KLÍČENÍ


Různá semena vyžadují ke klíčení různé teploty. Před zahájením si prostudujte obal semen a tabulku na vyhřívací podložce s doporučeným nastavením teploty.



TEPLOTA

Pokud váš sáček se semeny neuvádí ideální teplotu, udržujte teplotu mezi 18–24 °C (65–75 °F).

Poznámka: Sledujte také okolní teplotu místnosti; spolu s místními povětrnostními podmínkami může ovlivnit proces klíčení.




Na obrázku: Propagační sada (AC-HDL5)

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA

VLHKOST


Zvlhčovací kryty (prodávané samostatně) a plastové kryté nádoby* lze použít společně s vyhřívací podložkou pro zajištění vlhkosti, která pomáhá urychlit růst rostlin.



SETÍ SEMEN

Vysejte 2–3 semena na buňku; ne každé semeno zaručeně vyklíčí. Semena zcela zakryjte pěstebním substrátem. Přikryjte zásobník poklopem.

Umístěte sadbovou misku na vyhřívací podložku a zapněte ji pro zahájení vyhřívání.




*Není součástí balení

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA

MOŽNOSTI OSVĚTLENÍ

Můžete využít přirozené světlo procházející oknem orientovaným na jih, pokud je k dispozici. Zásobník se semeny denně otáčejte.


K rozvoji sazenic můžete také použít pěstební osvětlení. Při používání tohoto světelného zdroje buďte opatrní, protože může vysušit vaše substrát a přehřátí kořenů vašich sazenic.



ZALÉVÁNÍ SEMEN

Před použitím výhřevné podložky přidejte do sadbovací misky startovací substrát nebo tablety a zalijte je vodou, poté odstraňte přebytečnou vlhkost. Substrát by měl být tmavě hnědý. Zalévejte substrát/tablety podle potřeby, kdykoli zesvětlají.

Po vyklíčení semen nadzvedněte kryt až o 3,8 cm. Sadbovací misku můžete vyjmout z krytu a sundat z výhřevné podložky, jakmile vyklíčí přibližně polovina semen.



PROGRAMOVÁNÍ

MODELY ŘADY A / SUNCORE S3

SVĚTELNÝ INDIKÁTOR

Když je ovladač zapnutý a napájený, LED dioda v horní části ovladače se rozsvítí a signalizuje, že je zařízení zapnuté.

ZAP


Otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte a neucítíte kliknutí, čímž zapnete vyhřívací podložku.

VYP

Otočte ovladačem proti směru hodinových ručiček z polohy ON, dokud neuslyšíte a neucítíte kliknutí – tím podložku vypnete.

REGULACE TEPLA

Otáčením ovladače postupně upravíte úroveň vyhřívání mezi nízkou, střední a vysokou.



PROGRAMOVÁNÍ

H-SERIES

1. TLAČÍTKO NAPÁJENÍ

Zapíná vaše vyhřívací podložka pro sazenice ZAP a VYP. Podržte tlačítko napájení po dobu 10 sekund pro obnovení továrního nastavení regulátoru.

2. TLAČÍTKA NAHORU/DOLŮ


Nastavuje hodnotu povrchové teploty vyhřívací podložky. Tlačítko nahoru hodnotu zvyšuje, tlačítko dolů snižuje. Podržením obou tlačítek přepínáte mezi stupni Fahrenheita (F°) a Celsia (C°).

3. TEPLOTA SENZORU

Zobrazuje okolní teplotu detekovanou senzorem.

4. NASTAVENÍ TEPLoty

Zobrazuje nastavení povrchové teploty.




PROGRAMOVÁNÍ

H-SERIES

AUTOMATICKÉ VYHŘÍVÁNÍ

Vaše vyhřevná podložka pro sazenice bude nepřetržitě vyzařovat teplo, pokud je nastavená teplota vyšší než teplota snímaná senzorem.


Pokud teplota senzoru dosáhne nebo překročí nastavenou teplotu, vyhřívání podložka pro sazenice nebude vydávat teplo, dokud naměřená teplota neklesne pod nastavenou hodnotu.



ZVYŠOVÁNÍ TEPLoty V CHLADNÝCH PROSTORÁCH

Při použití vyhřívací podložky v chladnějším prostoru nemusí její teplota dosáhnout vámi nastavené hodnoty.


Rozdíl teplot bude bránit schopnosti podložky dostatečně se zahřát na požadovanou úroveň.



PRODUKTY AC INFINITY


Zvlhčovací kryt

Zvlhčovací kryt je navržen k udržování úrovně vlhkosti pro vytvoření ideálního prostředí pro klíčení semen. Každá sada obsahuje základní misku a sazenicovou misku s krytem vybaveným nastavitelnými ventilačními otvory pro regulaci úrovně vlhkosti. Součástí je také nástavec pro zvýšení výšky, který poskytuje vyšší prostor pro propagační aplikace.




Pěstební osvětlení

Série IONBEAM je řada pěstebních světel navržených k simulaci venkovního osvětlení pro zlepšení a urychlení fotosyntézy vašich rostlin. Využívá nejnovější LED diody Samsung LM301H pro efektivní produkci plnospektrálního osvětlení a magnetické uchycení umožňující osvětlení uvnitř porostu.



Termo-hygrometry

Série CLOUDCOM je řada chytrých teploměrů a vlhkoměrů navržených pro přesné měření teploty a relativní vlhkosti ve vašem prostoru. Nabízí jasný podsvícený displej a možnosti umístění na stůl, stěnu nebo magnetické uchycení pro flexibilní instalaci. Vybrané modely obsahují kabelovou sondu švýcarské výroby od společnosti Sensirion AG pro přesné bodové měření.



Objevte nejnovější inovace v oblasti regulace prostředí na acinfinity.com

ZÁRUKA

Tento záruční program je naším závazkem vůči vám. Na produkt prodávaný společností AC Infinity se vztahuje záruka na výrobní vady po dobu dvou let od data zakoupení. Pokud bude zjištěna vada materiálu nebo zpracování, podnikneme příslušné kroky definované v této záruce k vyřešení případných problémů.

Záruční program se vztahuje na jakoukoli objednávku, nákup, přijetí nebo použití produktů prodávaných společností AC Infinity nebo našimi autorizovanými prodejci. Program pokrývá produkty, které se staly vadnými, nefunkčními, nebo výslovně nepoužitelnými. Záruční program vstupuje v platnost dnem nákupu. Program vyprší dva roky od data nákupu. Pokud se váš produkt během této doby stane vadným, AC Infinity váš produkt vymění za nový nebo vám vrátí plnou částku.

Záruční program se nevztahuje na zneužití nebo nesprávné použití. To zahrnuje fyzické poškození, ponoření produktu do vody, nesprávnou instalaci jako např. špatné vstupní napětí a použití k jiným než zamýšleným účelům. AC Infinity nenese odpovědnost za následné ztráty nebo vedlejší škody jakékoli povahy způsobené produktem. Na poškození způsobené běžným použitím, jako jsou škrábance a oděrky, se záruka nevztahuje.

Kontaktujte naše obchodní oddělení na dealers@acinfinity.com nebo **(626) 838-4656** pro více informací o našem programu pro prodejce a distributory. Kontaktujte naše oddělení zákaznické podpory na support@acinfinity.com nebo **626-923-6399** pro podporu produktu a záruční servis. Naše pracovní doba je pondělí až pátek, 9:00 až 17:00 PST.



Pokud narazíte na jakýkoli problém s tímto produktem, kontaktujte nás a rádi vám poskytneme náhradu nebo plnou refundaci!

COPYRIGHT © 2023 AC INFINITY INC. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

Žádná část materiálů včetně grafiky nebo log obsažených v této příručce nesmí být kopírována, fotokopírována, reprodukována, překládána nebo převáděna do jakékoli elektronické podoby nebo strojově čitelné formy, ať už celá nebo částečně, bez výslovného souhlasu společnosti AC Infinity Inc.

www.acinfinity.com