

Bezpečnostní upozornění



UPOZORNĚNÍ: RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM Proudem. NEMANIPULUJTE. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ OPRAVITELNÉ DÍLY. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘED INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM TOHOTO PRODUKTU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. UCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření ke snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob a přehřátí, mimo jiné:

1. Toto topení je při provozu horké. Aby nedošlo k popálením, nedotýkejte se horkých povrchů holou kůží. Pokud přesunete toto topení používejte madla. Udržujte hořlavé materiály jako nábytek, polštáře, ložní prádlo, papíry, oblečení a závěsy ve vzdálenosti nejméně 3 stopy (0,9 m) od přední části topidla a udržujte je mimo boky a zadní část.
2. Při používání jakéhokoli topidla je nutná krajní opatrnost kdykoli je ohřívač ponechán v provozu bez dozoru. Tototopidlo není určeno pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebylo poskytnuto dohled nebo pokyny týkající se používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
3. Vždy odpojte ohřívač ze zásuvky, pokud není v provozu. (Tato položka může být vynechána, pokud topidlo je dodáván s časovým spínačem).
4. Neprovazujte žádné topení s poškozeným kabelem nebo zástrčkou nebo potopidlo nefunguje správně, bylo upuštěno nebo poškozeno jakýmkoli způsobem. Vyřadte topidlo z provozu nebo jej vraťte do autorizovaného servisního střediska k kontrole a/nebo opravě.
5. Pouze pro vnitřní použití. Není určeno pro venkovní nebo prostory s vysokou vlhkostí. Provozujte pouze v rozsahu relativní vlhkosti 30–65 % k předcházení bezpečnostním rizikům. Nepoužívejte se zvlhčovači vzduchu uzavřené okruhy. Míha může proniknout do přívodního potrubí a poškodit topidlo.
6. Toto topidlo není určeno k použití v koupelně, prádelně a podobné vnitřní prostory. Nikdy neumísťujte ohřívač, kde by mohlo spadnout do vany nebo jiné nádoby s vodou/nádoby.
7. Nepokládávejte kabely pod koberec. Nepoužívejte zakrývat kabely koberci, běhouny nebo podobnými překýrky. Nenevedte kabely pod nábytek ani spotřebiče. Uspořádejte kabely tak, aby aby nepředstavoval překážku a byl umístěn mimo frekventovaná místa obíhání.
8. Chcete-li topidlo odpojit, přepněte ovládací do polohy VYPNUTO, poté odpojte zástrčku ze zásuvky.
9. Nevkládejte ani nedovolte cizí předměty vstupovat do jakýchkoli ventiláčích nebo výfukových otvorů

1

Bezpečnostní upozornění

- jakomůže dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození topidla.
10. Aby nedošlo k požáru, neblokuje žádným způsobem přívodní ani výfukové otvory pro vzduch. Nepoužívejte na měkkých površích, jako je postel, kde by otvory mohly být zakryty.
 11. Topení obsahuje horké součásti a součásti, které mohou jiskřit. Nepoužívejte jej v prostorách, kde se používá nebo skladuje benzin, barva nebo hořlavé kapaliny.
 12. Tento ohřívač používejte pouze způsobem popsaným v tomto návodu. Jakékoli jiné použití nedoporučené výrobcem může způsobit požár, elektrický šok nebo zranění osob.
 13. Zapojte topidlo pouze do uzemněné náštěnné zásuvky s přepážkovou ochranou. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabely ani prodlužovací lišty, protože způsobí přehřátí nebo roztavení. Nenejděte zásuvku s jinými zařízeními.
 14. Hypertermie může mít smrtelné následky. Příznaky hypertermie zahrnují vysokou teplotu těla, bolest hlavy, nevolnost, zvracení, únava, závratě, mdloby a zrychlený tepový srdeční rytmus. Pokud zaznamenáte příznaky přehřátí organismu, vypněte ohřívač a vyhledejte lékařskou pomoc.
 15. Aby nedošlo k nadměrnému přehřátí místnosti, které může způsobit hypertermii, NENECHÁVEJTE produkt bez dozoru v uzavřeném prostoru v blízkosti kojenců nebo osob se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi.

16. Ujistěte se, že žádné kusy polystyrenu ani jiného obalového materiálu materiálu byl ponechán mezi součástmi tohoto produktu. Jemně bytí nutné přejít přes tento produkt pomocí vysavače. Zlikvidujte všechny obalové a produktové materiály odpovídajícím způsobem.
17. Nebezpečí udušení – tento výrobek může obsahovat malé části. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud jsou malé části spolknuty, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Před čištěním, skladováním nebo kdykoli, kdy tento produkt se nepoužívá, vypněte napájení a odpojte zástrčku napájecí kabel, aby mohl vychladnout. Tento výrobek čistěte pravidelně, pouze podle pokynů v tomto manuálu. K čištění nepoužívejte benzin, ředidla, rozpouštědla, amoniak ani jiné chemikálie.
18. Před čištěním, skladováním nebo kdykoli, kdy tento produkt se nepoužívá, vypněte napájení a odpojte zástrčku napájecí kabel, aby mohl vychladnout. Tento výrobek čistěte pravidelně, pouze podle pokynů v tomto manuálu. K čištění nepoužívejte benzin, ředidla, rozpouštědla, amoniak ani jiné chemikálie.
19. Při prvním použití může dojít ke stopovému množství kouře nebo zápachu při prvním spuštění tohoto produktu. Znamená to, že kapka oleje na topný článek během výrobního procesu. Rychle se odpaří a nemělo by se to opakovat.
20. DŮLEŽITÉ – Tento produkt může mít polarizovanou zástrčku (US) jeden kolík je širší než druhý. Ke snížení rizika elektrického šoku je tato zástrčka určena k zapojení do polarizované zásuvky pouze jedním způsobem. Pokud zástrčka není plně zasunuta do zásuvky, otočte zástrčku. Pokud stále nepasuje, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře. Nepokoušejte se s touto bezpečnostní funkcí manipulovat.
21. Tento produkt nelikvidujte s domovním odpadem. Zlikvidujte jej na příslušném sběrném místě pro recykla-

2

Bezpečnostní upozornění

- ci elektrických a elektronických zařízení v souladu se směrnicí 2012/19/EU (WEEE).
22. Tento produkt splňuje základní požadavky směrnice 2014/30/EU (EMC) a směrnice 2014/35/EU (nízkonapěťové zařízení).
 23. Po vypruštění podkrojekt, pokud se všechny topné články a pohyblivé části (pokud existují) úplně nezastaví, než přistoupíte k servisu nebo čištění.

NEPOKOUŠEJTE se tento produkt sami opravit!

Veškerý servis a/nebo opravy musí provádět autorizovaný technik a/nebo elektrikář. Kontaktujte naše zákaznické oddělení na adrese support@acinfinity.com nebo 626-923-6399 pro pomoc s produktem a zárukou.

Výrobce: AC Infinity Inc., 21880 Baker Parkway, City of Industry, CA 91789 USA
Zástupce pro EU: THEMIS AR Unterstüzung UG (haftungsbeschränkt), Beedstrasse 54, 40468 Düsseldorf, Germany, legal@themisar.com
Shoda s normami: EUCE / RoHS / WEEE / LVD

3

Obsah balení

Thermoforge S7



TOPNÁ JEDNOTKA (x1)



PRODLUŽOVACÍ KABEL UIS (M-M) (x1)




STAHOVACÍ PÁSKA (x4)



SUCHÝ ZIP (x4)

Thermoforge T7



TOPNÁ JEDNOTKA (x1)



PRODLUŽOVACÍ KABEL UIS (M-M) (x1)



SENZOROVÁ SONDA (V2) (x1)



STAHOVACÍ PÁSKA (x4)




SUCHÝ ZIP (x4)

4

Instalace

NO DUCTING Umístěte topení na stranu vašeho stanu a dirpipojte výfukový vývod do dolního portu stanu.

VAROVÁNÍ: Neprovazujte topení venku, v blízkosti kapalin nebo uzavřených prostorách s vysokou vlhkostí, aby nedošlo k elektrickému šoku nebo požáru.




Provozní vlhkost 30 % až 65 % RH. Zajistěte, aby tělo topidla ne dotýká stěny stanu a je vzdáleno od jakýchkoli hořlavých předmětů.

DUCTING* Použijte 4palcové tepelně odolné potrubí pro připojení vašeho topidla do vašeho stanu. Otočte hadici potrubí do výfukového otvoru.

Pokud chcete použít vzduchové potrubí pro přívod vzduchu, můžete jej připevnit svorkou.

Nenasávejte vzduch z oblasti s relativní vlhkostí nad 65 % ani z prostor obsahujících zvlhčovač vzduchu.




*Není součástí balení


5

Napájení a nastavení

PAPÁJENÍ TOPENÍ
Zapojte napájecí zástrčku topidla do zásuvky, abyste jej napájeli.




Thermoforge S7
Když je váš ohřívač receiving power, the kontrolka na přední strana jednotky se rozsvítí.



Thermoforge T7
Když je váš ohřívač receiving power, the kontrolka v horní části displeje se rozsvítí.



SENSOR — THERMOFORGE T7
Zapojte senzorovou sondou do ohřívače. The port musí být suchý a uzavřeno když ne v použití do udržte kapalina a nečistoty ven.




S tímto zařízením používejte pouze přiložený šedý senzor pro zabránění poškození. Nepoužívejte senzory, které byly přibaleny k jiným zařízením.

6

Čištění

SKROK 1
Turpřed vypnutím topidla před odpojením ze zásuvky.



Před čištěním nechte ohřívač vychladnout.

SKROK 2
Vyměňte filtr z přívodního otvoru a opláchněte jej vlažnou vodou.



Otřete prachu a nečistotou termičky nebo větrací otvory vlhkým hadříkem. Odložte a nechte die potřeby uschnout.

Pravidelně čistěte topidlo, aby nedocházelo k hromadění prachu a nečistot. PROVEDTE NEPOUŽÍVEJTE k čištění saponáty, rozpouštědla ani jiné chemické prostředky.

7

Programování Thermoforge S7

TLAČÍTKO NAPÁJENÍ

Zapíná/vypíná topidlo. Při prvním použití je výchozí úroveň 6; při dalším použití se obnoví předchozí nastavení.



TLAČÍTKA NAHORU/DOLŮ

Upravuje úroveň nahoru/dolů mezi úrovněmi 1–10.



TLAČÍTKO REŽIMU

Přepíná mezi režimem TOPENÍ a VENTILÁTOR. Režim TOPENÍ je indikován oranžovými světly; režim VENTILÁTOR je indikován bílými světly.



TOVÁRNÍ RESET

Podržte tlačítko napájení a tlačítko nahoru po dobu 3 sekund pro reset topení a obnovu továrního nastavení.



MZTLUMIT ZVUK

Podržte tlačítko nahoru a dolů po dobu 2 sekund pro ztlumení/odtlumení zvuku.



8

Programování Thermoforge T7



1. TLAČÍTKO NAPÁJENÍ

Zapíná/vypíná topidlo. Při prvním použití je výchozí úroveň 6; při dalším použití se obnoví předchozí nastavení.

2. REŽIM TOPENÍ

Zapne režim TOPENÍ. Opětovným stisknutím tlačítka zvýšíte cílové nastavení. Podržením přejdete přes cílový rozsah, dokud je aktivován režim ZAP. Režim TOPENÍ je indikován oranžovými kontrolkami.

3. REŽIM VENTILÁTORU

Zapne REŽIM VENTILÁTORU. Opětovným stisknutím tlačítka zvýšíte cílové nastavení. Podržením přejdete přes cílový rozsah, dokud je aktivován. Režim VENTILÁTOR je indikován bílými světly.

4. TLAČÍTKO ÚROVNĚ

Přepíná mezi úrovněmi nychlosti 1–10 v daném režimu, jak ukazuje řádek teček na displeji. Stisknutím tlačítka pro zvýšíte úroveň o jedna. Přepnutím přes úroveň 10 se vrátíte na úroveň 1.

5. NASTAVENÍ AI

Zapne/vypne nastavení AI. Když je aktivní, systém dynamicky postupně mění výkon s tím, jak se teplota vzdaluje od cílové hodnoty, čímž zajišťuje přesnou regulaci klimatu.

6. NASTAVENÍ DISPLEJE

Přepíná mezi stupnicemi Celsius, Fahrenheit a zobrazením VPD.

Podrobné pokyny k programování získáte naskenováním QR kódu na stránce Další informace, kde si prohlédnete digitální manuál.

9

Programování Thermoforge T7

TOVÁRNÍ RESET

Podržte tlačítko napájení a tlačítko TOPENÍ současně po dobu 3 sekund pro resetování ohřívače a obnovu továrního nastavení.



ZTLUMIT ZVUK

Podržte tlačítko napájení a nastavení displeje současně po dobu 2 sekund pro ztlumení/odtlumení zvuku.



HBOČNÍ DISPLEJ

Podržte tlačítko nastavení displeje po dobu 3 sekund pro skrytí displeje. Kontrolka režimu zůstane svítit. Zapnuto. Stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka napájení displej znovu zapnete.



10

Programování Alarmy

Thermoforge S7

NENÍ VE VZPŘÍMENÉ POLOZE

Zazní alarm a světla budou blikat, kdykoliv topidlo spadne nebo se nakloní o více než 20°. Topení pozastaví programování, dokud se nevrátí do svislé polohy.

OCHRANA PŘED PŘEHŘÁTÍM

Zazní alarm, programování se pozastaví a první světla zabliká, kdykoli se ohřívač přehřeje. Pokud k tomu dojde, vypněte ohřívač, odpojte jej ze zásuvky a nechte jej vychladnout před opětovným spuštěním.

Thermoforge T7

NENÍ VE VZPŘÍMENÉ POLOZE

Zobrazí se, pokud topidlo spadne nebo se nakloní o více než 20°. Zazní alarm a veškeré programování bude pozastaveno, dokud se přístroj nevrátí do vzpřímené polohy.

OCHRANA PŘED PŘEHŘÁTÍM

Zobrazí se, pokud se vaše topení přehřeje. Zazní alarm a veškeré programování se pozastaví. Pokud k tomu dojde, vypněte ohřívač, odpojte jej ze zásuvky a nechte jej vychladnout před opětovným spuštěním.

UPOZORNĚNÍ NA ZÁVADU SYSTÉMU

Zobrazí se, pokud topidlo zjistí závadu interních součástí. Pro pomoc kontaktujte naše oddělení zákaznického servisu.

Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte naše zákaznické oddělení na support@acinfinity.com nebo (626) 923-6399 pro podporu produktu a záruky.



11

Programování Pokročilé programování

Toto topidlo je kompatibilní s konkrétními modely regulátorů. Navštivte prosím naše webové stránky www.acinfinity.com pro více informací.


PRODLUŽOVACÍ KABEL

K připojení ohřívače k regulátoru (není součástí balení) použijte přiložený prodlužovací kabel UIS M-M.

Y váš ovladač přepíše veškerá nastavení na zařízení, převzít kontrolu (parametry musí být upraveny na vašem ovladači), vypnout funkce tlačítek topení při připojení tímto způsobem.

THERMOFORGE S7 Tento port může být použit pouze prodlužovací kabel UIS a nelze jej připojit k žádnému senzoru. Pokud chcete používat funkce senzoru, jediný senzor, který lze použít, je ten, který je přímo připojen k vašemu chytrému regulátoru.

THERMOFORGE T7 Tento port používá buď senzor nebo prodlužovací kabel UIS a nelze je používat současně. Pokud připojíte přiložený senzor do topení, bude nastavení připojení ohřívače k chytrému regulátoru. Pokud chcete-li použít prodlužovací kabel UIS, jediný senzor, který lze použít, je ten, který je přímo připojen k vašemu chytrému regulátoru.



Port musí být suchý a zakrytý, pokud se nepoužívá, aby byl chráněn před kapalinami a nečistotami.

CONTROLLER AI+ a Thermoforge T7 jsou zobrazeny

Více informací

Programování



Pro podrobné pokyny k programování naskenujte tento QR kód a zobrazte digitální příručku.

Záruka

Náš záruční program je naším závazkem vůči vám, původnímu zákazníkovi, že produkt prodaný společností AC Infinity Inc. bude bez závad po dobu DVA ROKY od data nákupu. Pokud máte s tímto produktem jakékoli problémy, kontaktujte nás a rádi váš problém vyřešíme nebo vystavíme náhradu!



WEBSITE: www.acinfinity.eu
EMAIL: service@acinfinity.eu
ADRESA: Riedstraße 14, 79787 Lauchringen

E-MAIL PRODEJCE: b2b@growtechnology.de

MANUAL CODE SFH2602X1

COPYRIGHT © 2026 AC INFINITY INC. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. Nečistá materiálu včetně grafiky nebo log dostupných v tato brožura může být kopírována, fotograficky reprodukována, přeložena nebo převedena na jakékoli elektronické médium nebo strojově čitelnou formu, zcela nebo zčásti, bez výslovného svolení společnosti AC Infinity Inc.

AC INFINITY