

Bodensensor

Kurzanleitung

AC INFINITY

Sicherheitshinweise

ZUR VERMEIDUNG VON VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN BEACHTEN SIE DIE FOLGENDEN HINWEISE:

1. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
2. Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung mit Blumenerde oder Pflanzsubstraten vorgesehen.
3. Drücken Sie den Sensor nicht mit Gewalt in den Boden.
4. Biegen Sie den Sensor nicht.
5. Gehen Sie vorsichtig mit dem Sensor um, um Beschädigungen zu vermeiden.
6. Stellen Sie sicher, dass die Sonde des Sensors vor der Verwendung sauber und frei von Schmutz oder Rückständen ist.
7. Wenn Sie mit der Verwendung dieses Produkts nicht vertraut sind, wenden Sie sich zur Anleitung an eine fachkundige Person.
8. Reinigen Sie den Sensor nur gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien.
9. Betreiben Sie dieses Produkt nicht, wenn es Fehlfunktionen aufweist, heruntergefallen oder beschädigt ist. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst unter service@acinfinity.eu oder +49 7746 711 93 60 für Produkt- und Garantiefragen.

10. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den Hausmüll. Bringen Sie es zu einer geeigneten Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte gemäß Richtlinie 2012/19/EU (WEEE).
11. Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU (EMV).

Hersteller: AC Infinity Inc., 21880 Baker Parkway, City of Industry, CA 91789, USA
EU-Vertreter: THEMIS AR Unterstützung UG (haftungsbeschränkt), Beedstraße 54, 40468 Düsseldorf, Deutschland, legal@themisar.com
EU-Konformität: CE / RoHS

Safety Warning

TO REDUCE THE RISK OF INJURY OR DAMAGE, OBSERVE THE FOLLOWING:

1. Read all instructions before using this product.
2. This product is intended for use with potting soil or potting mixes only.
3. Do not force the sensor into the ground.
4. Do not force the sensor into the ground.
5. Handle the sensor carefully to avoid damage.
6. Ensure the sensor's probe is clean and free from debris before use.
7. If you are unfamiliar with the use of this product, consult a professional for guidance.
8. Clean the sensor only as instructed in the manual. Do not use harsh chemicals.
9. Do not operate this product if it malfunctions, has been dropped, or is damaged in any manner. Contact our customer service department at support@acinfinity.com or (626) 923-6399 for product and warranty assistance.
10. Do not dispose of this product with household waste. Dispose of it at an appropriate collection point for recycling electrical and electronic equipment, in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE).
11. This product complies with the essential requirements of Directive 2014/30/EU (EMC).

Manufacturer: AC Infinity Inc., 21880 Baker Parkway, City of Industry, CA 91789 USA
EU Representative: THEMIS AR Unterstützung UG (haftungsbeschränkt), Beedstrasse 54, 40468 Düsseldorf, Germany, legal@themisar.com **EU Conformity:** CE / RoHS

Verwendung Der Verlängerung

Schritt 1

Graben Sie ein Loch in der gewünschten Tiefe.



Verwendung Der Verlängerung

Sie können die Verlängerung am Sensor befestigen, um ihn tiefer im Boden zu platzieren. Nutzen Sie die Markierungen an der Seite, um die Tiefe zu bestimmen.

Führen Sie das Sensorkabel durch die Verlängerung und schrauben Sie diese anschließend auf den Sensor.



Verwendung Der Verlängerung


Sie können die Verlängerung auch verwenden, um Wasser langsam tiefer in den Boden zu leiten. Achten Sie darauf, die Verlängerung zu verschließen, wenn sie nicht verwendet wird.



Schritt 2


Entfernen Sie die Sensorkappe und platzieren Sie den Bodensensor vorsichtig im Loch (NICHT mit Gewalt einsetzen).

Füllen Sie Erde um den Sensor herum auf, um ihn zu fixieren.



Verbindung Mit Dem Controller

Schließen Sie den Sensor an den ersten Sensoranschluss an, wenn keine weiteren Sensoren verbunden sind.



Es kann immer nur ein Bodensensor pro Controller verwendet werden. Für zusätzliche Sensoren können Splitter (separat erhältlich) verwendet werden.

Programmierung



Besuchen Sie unsere Website unter www.acinfinity.com oder lesen Sie das Handbuch Ihres Controllers, um zu erfahren, wie Sie unsere Controller programmieren.

Dieser Bodensensor ist nur mit bestimmten Controller-Modellen kompatibel. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Um Automationen und Benachrichtigungen einzurichten, laden Sie die App herunter.



Weitere Informationen



Garantie

WEBSEITE | www.acinfinity.eu
E-MAIL | service@acinfinity.eu
ADRESSE | 21880 Baker Parkway,
City of Industry, CA 91789

HÄNDLER
E-MAIL | b2b@growtechnology.de

HANDBUCH-CODE SLS2511X1

COPYRIGHT © 2025 AC Infinity Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil der in dieser Anleitung enthaltenen Materialien, einschließlich Grafiken oder Logos, darf ohne ausdrückliche Genehmigung von AC Infinity Inc. ganz oder teilweise kopiert, vervielfältigt, übersetzt oder in ein elektronisches oder maschinenlesbares Format umgewandelt werden.