



CLOUDLIFT

AC INFINITY

BENVENUTO

Grazie per aver scelto AC Infinity. Ci impegniamo per la qualità dei prodotti e un servizio clienti cordiale. Per domande o suggerimenti, non esitate a [contattarci](mailto:support@acinfinity.com). Visitare www.acinfinity.com e cliccare su contatto per le nostre informazioni di contatto.

EMAIL

support@acinfinity.com

WEB

www.acinfinity.com

POSIZIONE

Los Angeles, CA

PRODOTTO

CLOUDLIFT S12

CLOUDLIFT S14

CLOUDLIFT S20

CLOUDLIFT S24

MODELLO

AC-WFS12

AC-WFS14

AC-WFS20

AC-WFS24

UPC-A

819137022263

819137022430

819137022485

819137022492

INDICE DEL MANUALE

Indice del manuale.....	Pagina 5
Avvertenze sul prodotto	Pagina 6
Caratteristiche principali.....	Pagina 7
Contenuto della confezione.....	Pagina 8
Installazione.....	Pagina 9
Accensione e configurazione.....	Pagina 11
Montaggio del controller	Pagina 13
UIS™Piattaforma	Pagina 15
UIS™Compatibilità	Pagina 16
Aggiunta di altri dispositivi.....	Pagina 17
Programmazione.....	Pagina 18
Altri prodotti AC Infinity.....	Pagina 19
Garanzia.....	Pagina20

AVVERTENZE SUL PRODOTTO

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO, SCOSSE ELETTRICHE
O LESIONI ALLE PERSONE, OSSERVARE QUANTO SEGUE:




1. Assicurarsi che la fonte di alimentazione sia conforme ai requisiti elettrici di questo prodotto.
2. Verificare le normative locali per eventuali misure di sicurezza aggiuntive necessarie per un'installazione conforme al codice.
3. Leggere tutte le istruzioni prima di installare e utilizzare questo prodotto.
4. Se non hai familiarità o hai dubbi sull'esecuzione dell'installazione di questo prodotto, rivolgiti ai servizi di un professionista qualificato, formato e autorizzato. Un'installazione inappropriata invaliderà la garanzia di questo prodotto.
5. Non tentare di collegare questo prodotto con cablaggio fisso. Qualsiasi intervento di modifica può causare lesioni personali e/o danni elettrici e invaliderà la garanzia del prodotto.
6. Questo prodotto non deve essere utilizzato in luoghi potenzialmente pericolosi come ambienti infiammabili, esplosivi, con presenza di sostanze chimiche o umidi.
7. Non coprire i cavi di alimentazione con tappeti o altri materiali tessili.
8. Questo prodotto contiene parti rotanti. Adottare le dovute precauzioni di sicurezza durante l'installazione, il funzionamento e la manutenzione di questo prodotto.
9. Non inserire né permettere a dita o oggetti estranei di entrare attraverso la griglia del ventilatore, poiché potrebbe causare scosse elettriche, incendi o danni al prodotto. Non bloccare né manomettere questo prodotto in alcun modo durante il funzionamento.
10. Non fare affidamento sulla programmazione on/off come unico mezzo per interrompere l'alimentazione di questo prodotto. Scollegare il cavo di alimentazione prima di installare, effettuare manutenzione o spostare questo prodotto.
- 11.

Non utilizzare questo prodotto se il cavo è danneggiato, o se presenta malfunzionamenti, è caduto o è danneggiato in qualsiasi modo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

MOTORE EC

Il motore di nuova generazione funziona in modo più silenzioso, è più efficiente dal punto di vista energetico e ha una durata maggiore rispetto ai motori CA.




PROTEZIONE IP44

Questo ventilatore industriale a parete è sigillato secondo gli standard di protezione IP44, con elevata resistenza a liquidi e polvere.

COSTRUZIONE ROBUSTA

Griglia del ventilatore in acciaio verniciato a polvere nera, supportata da un robusto supporto a pavimento, che protegge le pale per prestazioni durature.




DOPPI CUSCINETTI A SFERA

Il motore contiene cuscinetti a sfera con una durata stimata di 67.000 ore. Consente il montaggio del ventilatore in qualsiasi direzione.

COPERTURA PIÙ AMPIA


La testa del ventilatore orientabile a pavimento o a parete crea una circolazione dinamica per dirigere il flusso d'aria in un'ampia gamma.



REGOLATORE DI VELOCITÀ

Controller a pulsante singolo con display a punti circolari che consente il controllo wireless della velocità della ventola su dieci livelli.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



VENTILATORE INDUS-
TRIALE A PARETE
(x1)



WIRELESS
CONTROLLER
(x1)




WIRELESS
RICEVITORE
(x1)




BATTERIE
AAA
(x2)



STAFFA A
PARETE
(x1)



UIS™CAVO
M-M, 60 CM
(x1)



UIS™CAVO
M-M, 3 M
(x1)




VITI PER LEGNO
(A PARETE)
(x2)



PARETE
TASSELLO
(x2)



CONTROLLER
SET DI VITI
(x2)




FAS-
CETTE
(x1)

INSTALLAZIONE

PASSO 1


Segnare i fori di foratura nella posizione di montaggio scelta utilizzando la staffa a parete.

Assicuratevi che la posizione di montaggio scelta sia strutturalmente solida e libera da ostacoli.



PASSO 2


Praticare i due fori nelle posizioni contrassegnate e inserire i tasselli a muro.



INSTALLAZIONE


PASSO 3

Riposizionare la staffa e avvitare le viti nella parete per fissarla.



PASSO 4

Tirare il supporto verticalmente e agganciare il ventilatore alla staffa.




ACCENSIONE E CONFIGURAZIONE

PASSO 1


Collegare il connettore UIS con l'estremità della guarnizione al ventilatore. La guarnizione è appositamente progettata per proteggere da liquidi e polvere. Collegare l'altra estremità al ricevitore wireless.

È possibile montare magneticamente il ricevitore nell'alloggiamento del controller.



PASSO 2

Inserire le due batterie AAA nel controller wireless.




ACCENSIONE E CONFIGURAZIONE

PASSO 3

Regolare i cursori sul controller e sul ricevitore in modo che i numeri corrispondano. Chiudere lo sportello delle batterie al termine. La spia del ricevitore lampeggerà quando connesso.


È possibile controllare qualsiasi numero di dispositivi utilizzando lo stesso controller, a condizione che i cursori dei ventilatori corrispondano a quelli del controller.

Un numero qualsiasi di controller può controllare lo stesso dispositivo, purché i cursori dei controller corrispondano a quelli del ventilatore.



PASSO 4


Collegare il cavo di alimentazione del ventilatore a una presa di corrente CA per alimentare il ventilatore.



MONTAGGIO DEL CONTROLLER


PASSO 1 — MONTAGGIO A PARETE

Individua un punto libero da ostacoli e fissa il tassello nel muro. Avvita la vite da legno nei tasselli.



PASSO 2 — MONTAGGIO A PARETE


Utilizzare il foro di montaggio situato sul retro del controller e del ricevitore per il montaggio a parete.



MONTAGGIO DEL CONTROLLER

MONTAGGIO MAGNETICO


Montare il controller su una superficie in acciaio utilizzando i magneti situati accanto al foro di montaggio.



MONTAGGIO A PIASTRA*

Avvitare i bulloni della piastra del controller nella fessura o nei fori di montaggio nella metà superiore della piastra.

Appendere il controller e il ricevitore tramite i bulloni utilizzando i fori sul retro.




*Piastra controller non inclusa

UIS™PIATTAFORMA

L'UIS™La piattaforma consente di collegare un singolo controller centrale con diversi dispositivi di coltivazione simultaneamente. Creando questo sistema completamente integrato, è possibile alimentare e programmare tutti i dispositivi insieme o separatamente per una gestione ottimizzata della grow tent.

Il sistema di coltivazione può essere regolato utilizzando l'hub del controller o da remoto tramite l'app AC Infinity (abbinata a controller compatibili), dove avrai accesso alla programmazione automatizzata e ai dati climatici.

YPuoi anche collegare la tua lampada da coltivazione preferita e il dispositivo di alimentazione per integrarli nella piattaforma UIS utilizzando il nostro adattatore RJ11/12 e il modulo di controllo della presa.




Controller centrali, piastre di montaggio e dispositivi di ventilazione sono venduti separatamente e potrebbero essere ancora in fase di sviluppo al momento dell'acquisto di questo prodotto.


UIS™ COMPATIBILITÀ

ADATTATORE MOLEX*

Utilizzare l'adattatore Molex incluso per collegare ventole in linea con connettori Molex a 4 pin a questo controller. Collegare il connettore Molex della ventola all'adattatore. Quindi collegare l'adattatore al controller.




ADATTATORE
UIS M - 4PIN F




CAVO DI PROLUNGA

Utilizzare cavi di prolunga UIS maschio-maschio per collegare dispositivi con porte UIS femmina a distanza estesa dal controller. Inclusi con i dispositivi compatibili UIS.




CAVO UIS
M - M



CAVO UIS M - M PER
VENTOLA A CLIP

SPLITTER DI ESPANSIONE*

Lo splitter di espansione consente di collegare 4 dispositivi con una singola porta e può supportare ulteriori splitter per creare fino a 3 livelli di porte di espansione (fino a 64 unità supportate con l'uso di 20 splitter). Destinato all'uso esclusivo con controller AC Infinity dotati di porte UIS.



SPLITTER UIS M - F
4 PORTE

*Non incluso



AGGIUNTA DI ALTRI DISPOSITIVI

COLLEGAMENTO IN SERIE

Ciascuna delle porte del controller incluso può supportare fino a 20 dispositivi utilizzando un adattatore daisy-chain (non incluso). Tutti i dispositivi devono appartenere alla stessa serie ma possono avere dimensioni diverse.

Collegare l'estremità maschio dell'adattatore per collegamento in serie al dispositivo.

Collegare il controller UIS alla porta INPUT dell'adattatore daisy-chain utilizzando un cavo connettore M-M. Utilizzando un cavo di prolunga, collegare la porta OUTPUT dell'adattatore daisy-chain alla porta INPUT di un altro adattatore. È inoltre possibile collegare la porta OUTPUT a un altro dispositivo UIS per terminare la catena.



PROGRAMMAZIONE

INDICATORE LUMINOSO

Presenta dieci LED che indicano il livello corrente. I LED si illuminano brevemente prima di spegnersi. Premendo il pulsante i LED si illuminano.


ON

Premere il pulsante per accendere il dispositivo al livello 1. Continuare a premere per scorrere i dieci livelli del dispositivo.

OFF

Tenere premuto il pulsante per spegnere il dispositivo. Premerlo nuovamente per riportare il dispositivo all'ultima impostazione.

Premendo il pulsante dopo la velocità 10 si spegnerà anche il dispositivo.



PRODOTTI AC INFINITY


Ventilatori in linea

La serie CLOUDLINE è una linea di ventilatori da condotto progettati per ventilare silenziosamente sale AV e armadi, nonché vari progetti fai-da-te di circolazione e aspirazione dell'aria. Dispone di un controller termico con programmazione intelligente che regola automaticamente la velocità del ventilatore in risposta ai cambiamenti di temperatura.




Ventilatori con serranda

La serie AIRLIFT è una linea di ventilatori di scarico con serranda progettati per espellere calore, umidità, odori e polvere da spazi come serre, garage, soffitte e capannoni. Dispone di un controller intelligente che include programmazione di temperatura e umidità, controlli regolabili della velocità del ventilatore, timer e sistema di allarme.



Ventole per vespaio

La serie AIRTITAN è una linea di ventole resistenti alle intemperie progettate per fornire ventilazione, nonché controllo degli odori e dell'umidità per vespaio e seminterrati. Dotata di controller intelligente che risponde alle variazioni di temperatura e umidità.



Scopri le ultime innovazioni nei controlli ambientali su acinfinity.com

GARANZIA

Questo programma di garanzia è il nostro impegno nei vostri confronti: il prodotto venduto da AC Infinity sarà privo di difetti di fabbricazione per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Le lampade da coltivazione commerciali vendute da AC Infinity beneficiano di una garanzia di cinque anni. Se un prodotto presenta difetti di materiale o lavorazione, adotteremo le misure appropriate definite in questa garanzia per risolvere qualsiasi problema.

Il programma di garanzia si applica a qualsiasi ordine, acquisto, ricezione o utilizzo di prodotti venduti da AC Infinity o dai nostri rivenditori autorizzati. Il programma copre i prodotti che sono diventati difettosi, malfunzionanti o espressamente inutilizzabili. Il programma di garanzia entra in vigore dalla data di acquisto. Il programma scade due anni dalla data di acquisto (cinque anni dalla data di acquisto per le lampade da coltivazione commerciali). Se il prodotto diventa difettoso durante tale periodo, AC Infinity sostituirà il prodotto con uno nuovo o emetterà un rimborso completo.

Il programma di garanzia non copre abusi o usi impropri. Ciò include danni fisici, immersione del prodotto in acqua, installazione errata come tensione di ingresso sbagliata e uso improprio per scopi diversi da quelli previsti. AC Infinity non è responsabile per perdite conseguenti o danni incidentali di qualsiasi natura causati dal prodotto. Non garantiremo danni derivanti dalla normale usura come graffi e ammaccature.

Contattare il nostro reparto rivenditori a dealers@acinfinity.com (626) 838-4656 per maggiori informazioni sul nostro programma rivenditori e distributori. Contattare il nostro servizio clienti all'indirizzo support@acinfinity.com (626) 923-6399 per assistenza sul prodotto e sulla garanzia. I nostri orari di ufficio sono dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00 PST.



Per qualsiasi problema con questo prodotto, contattateci e saremo lieti di risolvere il problema o emettere un rimborso completo!

COPYRIGHT © 2025 AC INFINITY INC. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Nessuna parte dei materiali, inclusi grafici o loghi disponibili in questo manuale, può essere copiata, fotocopiata, riprodotta, tradotta o convertita in qualsiasi formato elettronico o leggibile da macchina, in tutto o in parte, senza l'autorizzazione specifica di AC Infinity Inc.

www.acinfinity.com